

SE574 - univerzální dálkový ovladač s frekvencí 286-868 Mhz

Rozsah frekvencí (MHz):

300	306	310	315	315,5	330	360	390
418	430,5	433,2	433,92	868,35	286-361	384-400	

Postup programování:

1. Stiskněte tlačítko, které chcete naučit, jakmile se LED rozsvítí, stále tlačítko držte a k tomu 3x stiskněte jakékoliv jiné tlačítko. LED blikne 2x a ovladač přejde do učicího režimu. Nyní pusťte tlačítko, které jste 3x stiskli, ale stále držte tlačítko, které učíte.
2. Přiložte originální ovladač, který učíte do těsné blízkosti ovladače se574 a stiskněte tlačítko na originálním ovladači. Jakmile LED 3x blikne, je tlačítko naučeno a můžete všechna tlačítka pustit.
3. Pro další tlačítka celý postup opakujte.

Poznámka:

Některé ovladače s nízkým vysílacím výkonem (nebo slabou baterií) mohou vyžadovat delší dobu ke zkopírování. Pokud kopírování selže, celý postup opakujte.



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.stualarm.cz po přihlášení v detailu produktu.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.