

SE577 dálkový ovladač FAAC 868,3 MHz

Návod k obsluze

1. **Smazání existujícího kódu nového ovladače :** Stiskněte současně tlačítko 1 a 2, dokud LED dioda nezačne rychle a souvisle blikat, poté uvolněte tlačítka. Kód nastavený v ovladači je vymazán.
2. **Příprava originálního ovladače ke kopírování:** Vezměte originální ovladač do ruky, stiskněte současně tlačítko 1 a 2, dokud LED dioda nezačne rychle a souvisle blikat, poté uvolněte tlačítka.
3. **Kopírování originálního ovladače:** Vezměte originální ovladač do jedné ruky a nový ovladač do druhé ruky. Oba ovladače dejte co nejbližší k sobě. Stiskněte současně tlačítka na obou ovladačích do té doby, než se LED na novém ovladači rozbliká. Uvolněte tlačítka. Pro zbývající tlačítka použijte stejný postup.

Poznámka: Je důležité aby nový i originální ovladač byl před začátkem kopírování v režimu, kdy LED bliká.



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.stualarm.cz po přihlášení v detailu produktu.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.