

SE582 - Univerzální dálkový ovladač s frekvencí 433,92 MHz

Tento univerzální ovladač se dokáže naučit povely ovladačů s plovoucím kódem od různých výrobců (otevírání garážových vrat, pohony vjezdových bran). Ovladač podporuje pouze plovoucí kódy uvedených výrobců ovladačů - viz. seznam níže. Frekvence ovladače je pevně nastavena na 433,92 MHz.

Počet stisknutí – Značka ovladače

- 1** Skymaster (TRANSMITTER 4CH)
- 2** NiceSmilo
- 3** Dea (TYPE TR2 CODE 672580_00 and TYPE 273 CODE 672521_00)
- 4** Key (TXB-42R)
- 5** Aprimatic (TR2 41903/002)
- 6** Beninca (TO.GO-WV)
- 7** Vds (TERRA C4)
- 8** Faac (xt4433sl4)
- 9** Pujol (-Vario 353277,P9EMIS0240 EMISOR 6 CANALES VARIO BLACK)
- 10** Erreka (LIRA)
- 11** GBD-domino (DTC4334-AU03010)
- 12** Motorline (MX4SP)
- 13** Fox
- 14** Mutancode
- 15** BFT(MITTO)

Postup výběru značky ovladače:

Stiskněte současně tlačítka 1 a 2, LED kontrolka se rozsvítí a po 4s se rozbliká. Nyní jste v režimu výběru značky ovladače.

Uvolněte obě tlačítka. Nyní během 6s stiskněte tlačítka 1 tolikrát, v kterém pořadí je požadovaná značka ovladače (např. pokud požadujete značku ovladače BFT, stiskněte tlačítka 15x).

Nyní uvolněte tlačítka a pro potvrzení výběru stiskněte během 6s jakékoliv jiné tlačítka, než tlačítka 1. LED kontrolka vám počtem bliknutí potvrdí požadovanou značku ovladače.

Doplňující informace pro ovládání značky BFT: nyní pro naučení tlačítek podle originálního ovladače současně stiskněte tlačítka 1 a 4 a ovladač se přepne do učícího režimu. Pro naučení nyní stiskněte současně tlačítka originálního ovladače **BFT** a tlačítka ovladače SE582.



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.stualarm.cz po přihlášení v detailu produktu.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.