

KEETEC®

POPIS SYSTÉMU

KEETEC TS CAN je autoalarm určený pre motorové vozidlá s diaľkovo ovládaným centrálnym zamykaním a s 12/24V napájacím napätím. Služi na sledovanie dverí, batožinového priestoru a kapoty. Po ich narušení systém signalizuje poplach optickou (smerové svetlá) a zvukovou (siréna) signalizáciou. Pri zapnutí autoalarmu sa aktivuje imobilizér, ktorý prerušuje štartovací okruh a tým zabraňuje neoprávnenému naštartovaniu vozidla. Autoalarm je ovládaný pomocou pôvodného diaľkového ovládača od vozidla.

I. FUNKCIE SYSTÉMU

ZAPNUTIE AUTOALARMU

- stlačte tlačidlo zamknutia na originálnom diaľkovom ovládači od vozidla
- siréna zaznie 1x alebo nezaznie (podľa nastavenia systému).
- smerové svetlá bliknú 1x alebo ako pri zatvorení centrálného zamykania originál diaľkovým ovládačom od vozidla.
- centrálné zamykanie sa zamkne, autoalarm sa aktivuje a imobilizačný okruh sa preruší.
- po 5 alebo 40 sek. (podľa nastavenia) je systém aktívny. LED dióda bliká pomaly. Všetky snímače sú aktívne. Ak dôjde k narušeniu niektorého snímača do 5 alebo 40 sekúnd, siréna zaznie 2x a systém ho automaticky vynechá, pokiaľ nebude opäť v kľudovom stave.
- pokiaľ nie sú zatvorené dvere, alebo kapota vozidla do 5, alebo 40 sek., siréna zaznie 4x. Ak nie je zatvorený batožinový priestor, siréna zaznie 2x.

ZAPNUTIE AUTOALARMU BEZ PRÍDAVNÝCH SNÍMAČOV

Vypnite zapalovanie a stlačte servisné tlačidlo na LED dióde. Zatvorte všetky dvere a aktivujte autoalarm. Systém je aktivovaný bez prídavných snímačov. Chránené sú všetky dvere, batožinový priestor, motorový priestor a zapnutie zapalovania. Vypnutie prídavných snímačov je len jednorázové. Pri ďalšej aktivácii systému sú snímače opäť aktívne.

VYPNUTIE AUTOALARMU

- stlačte tlačidlo odomknutia na originálnom diaľkovom ovládači od vozidla
- siréna zaznie 2x alebo nezaznie. (podľa nastavenia systému). Ak po vypnutí autoalarmu siréna zaznie 4x, bol počas stráženia vyvolaný poplach.
- smerové svetlá bliknú 2x alebo ako pri zatvorení centrálného zamykania originálnym diaľkovým ovládačom od vozidla. Pokiaľ bliknú 4x, bol počas stráženia vyvolaný poplach.
- centrálné zamykanie odomkne, autoalarm sa deaktivuje a imobilizačný okruh je spojený
- LED dióda nesvieti. Pokiaľ bol počas stráženia vyvolaný poplach, LED dióda signalizuje počtom bliknutí, ktorý vstup vyvolal poplach.

- 2 bliknutia** - poplach z prídavného snímača
- 3 bliknutia** - poplach z dverových kontaktov
- 4 bliknutia** - poplach z prednej kapoty
- 5 bliknutí** - poplach z batožinového priestoru
- 6 bliknutí** - poplach zo zapnutia zapalovania

AUTOMATICKÁ REAKTIVÁCIA

Pokiaľ po vypnutí autoalarmu nezapnete zapalovanie alebo neotvoríte žiadne dvere, autoalarm sa automaticky po 30 sekundách aktivuje.

AUTOMATICKÁ AKTIVÁCIA PO ZATVORENÍ POSLEDNÝCH DVERÍ

- po vypnutí zapalovania a zatvorení posledných dverí, sa autoalarm automaticky po 30 sekundách aktivuje.
- pokiaľ počas 30 sekúnd od zatvorenia posledných dverí otvoríte dvere, autoalarm sa zapne 30 sekúnd po ich zatvorení.

AKTIVÁCIA PO ZAVRETÍ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Ak sa po odomknutí vozidla otvoril len batožinový priestor, po jeho opätovnom zatvorení sa autoalarm automaticky po 30 sekundách aktivuje.

PRIPOMÍNAČ ZAPNUTIA SYSTÉMU

Pokiaľ nie je aktivovaná funkcia Automatická aktivácia po zatvorení posledných dverí, systém po 10 sekundách od zatvorenia posledných dverí dvoma pípnutiami sirény pripomenie, že nie je aktivovaný.

PAMÄŤ AUTOALARMU

Autoalarm si aj po odpojení napájania zachová stav, v ktorom sa nachádzal pred odpojením.

IMOBILIZÉR

Po zapnutí autoalarmu je imobilizačný okruh prerušný až do vypnutia autoalarmu.

AUTOMATICKÁ AKTIVÁCIA PO POLACHU

Po vyvolaní poplachu znie siréna 30 sekúnd. Po jeho skončení, systém naďalej zostáva aktivovaný. Pokiaľ je vstup, ktorý vyvolal poplach narušený aj po 30 sekundách, systém ho automaticky vynechá, pokiaľ nebude opäť v kľudovom stave.

SIRÉNA A SMEROVÉ SVETLÁ PRI POPLACHU

Pokiaľ dôjde pri zapnutí autoalarmu k vyvolaniu poplachu, siréna znie a smerové svetlá blikajú 30 sekúnd. Poplach vyvolaný z dverových kontaktov sa môže opakovať 8x. Po vypnutí a zapnutí autoalarmu môže byť poplach opäť vyvolaný 8x. Poplach vyvolaný zapnutím zapalovania nie je obmedzený počtom vyvolaných poplachov. Siréna znie, pokiaľ bude zapnuté zapalovanie.

II. NÚDZOVÁ DEAKTIVÁCIA

1. otvorte dvere a zapnite zapalovanie.
2. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota prvého čísla PIN kódu do 8 sekúnd a vypnite zapalovanie. LED raz blikne.
3. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota druhého čísla PIN kódu LED trikrát zabliká.
4. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota tretieho čísla PIN kódu LED trikrát zabliká.
5. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota štvrtého čísla PIN kódu LED trikrát zabliká, siréna zaznie 2x. Systém sa deaktivuje.

POZNÁMKA: PIN kód je od výroby nastavený na hodnotu 4321

POZNÁMKA: číslo nula zadáte stlačením tlačidla 10x

III. SERVISNÝ REŽIM

Aktivovanie servisného režimu:

1. zapnite zapalovanie a stlačte 2x servisné tlačidlo do 5 sekúnd.
2. vypnite zapalovanie. LED raz blikne.
3. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota prvého čísla PIN kódu. LED trikrát zabliká.
3. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota druhého čísla PIN kódu. LED trikrát zabliká.
4. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota tretieho čísla PIN kódu. LED trikrát zabliká.
5. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota štvrtého čísla PIN kódu. LED trikrát zabliká.

Pokiaľ ste zadali správny PIN kód, siréna zaznie 2x a LED dióda svieti trvalo. Servisný režim je aktivovaný.

Deaktivovanie servisného režimu:

- zapnite zapalovanie a stlačte servisné tlačidlo 2x do 5 sekúnd.
- vypnite zapalovanie. Siréna zaznie 2x a LED dióda prestane svietiť. Servisný režim je deaktivovaný.

POZNÁMKA: číslo nula zadáte stlačením tlačidla 10x

IV. ZMENA PIN KÓDU

1. zapnite zapalovanie a stlačte servisné tlačidlo 10x do 10 sekúnd.
 2. vypnite zapalovanie. Siréna zaznie 1x LED raz blikne.
 3. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota prvého čísla PIN kódu. LED trikrát zabliká.
 3. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota druhého čísla PIN kódu. LED trikrát zabliká.
 4. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota tretieho čísla PIN kódu. LED trikrát zabliká.
 5. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota štvrtého čísla PIN kódu. LED trikrát zabliká.
- Pokiaľ ste zadali správny PIN kód, siréna zaznie 1x a LED raz blikne.
6. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota prvého čísla nového PIN kódu. LED trikrát zabliká.
 7. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota druhého čísla nového PIN kódu. LED trikrát zabliká.
 8. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota tretieho čísla nového PIN kódu. LED trikrát zabliká.
 9. stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aká je hodnota štvrtého čísla nového PIN kódu. LED trikrát zabliká a siréna zaznie 2x.

POZNÁMKA: číslo nula zadáte stlačením tlačidla 10x

POZNÁMKA: nový PIN kód si dôkladne uschovajte. V prípade straty PIN kódu kontaktujte svojho predajcu