

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

SE544

Uživatelská příručka

Ovládání centrálního zamykání

Odemknutí

Odemknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ODEMKNOUT (symbol odemčeného zámku) na dálkovém ovládání. Odemčení vozidla bude potvrzeno dvěma bliknutími směrových světel.

Zamknutí

Zamknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ZAMKNOUT (symbol zamčeného zámku) na dálkovém ovládání. Zamčení vozidla bude potvrzeno bliknutím směrových světel.

Vyhledání vozidla

Pokud je vozidlo zamčeno, lze stisknutím tlačítka ZAMKNOUT usnadnit vyhledání vozidla – po stisknutí bliknou pětkrát světla.

Pokud je dálkové ovládání vybaveno tlačítkem ZVONEK (symbol zvonku), bliknou po jeho stisknutí pětkrát světla.

Otevření zavazadlového prostoru

Stisknutím tlačítka AUX po dobu cca 3 sec. dojde k otevření kufru (pokud je zapojen). Potvrzeno třemi bliknutími světly.

Přidání nového dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko spínač učení ovladačů po dobu 1,5s. Po rozsvícení blinkrů můžete stisknout tlačítko na novém dálkovém ovládání. Zhasnutím blinkrů a rozsvícením bude potvrzeno přidání tohoto nového dálkového ovládání do paměti systému. Nyní můžete přidat další ovladač. Tímto způsobem lze do paměti systému přidat maximálně 6 dálkových ovládání. Přidáním sedmého dojde k vymazání jednoho z původních. Pokud nebude další ovladač stisknut do 5s, dojde ke zhasnutí blinkrů a ukončení režimu učení.

Upozornění: při učení ovladačů musíte naučit všechny ovladače najednou, ty které nebudou naučeny, nebudou nadále funkční.

Schéma zapojení

