

Montážní návod Wlbat539

Tato zařízení jsou určena především pro montáž na motorová vozidla a pracovní stroje, ale naleznou i další uplatnění při řešení signalizace.

Montážní a uživatelský návod: Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení rampy/majáku a maják může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohybujiícím se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením. Zapnutí/vypnutí – tlačítkem na boku majáku vedle indikátoru nabití.

Dlouhodobé skladování lithiových akumulátorů se doporučuje při nabití na cca 60 - 80 % kapacity. Zhruba jednou za rok je vhodné provést dobití na tuto úroveň.

Dlouhodobým skladováním plně nabitých článků může dojít k jejich znehodnocení.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesviťte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



Montážní návod Wlbat539

Tato zařízení jsou určena především pro montáž na motorová vozidla a pracovní stroje, ale naleznou i další uplatnění při řešení signalizace.

Montážní a uživatelský návod: Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení rampy/majáku a maják může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohybujiícím se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením. Zapnutí/vypnutí – tlačítkem na boku majáku vedle indikátoru nabití.

Dlouhodobé skladování lithiových akumulátorů se doporučuje při nabití na cca 60 - 80 % kapacity. Zhruba jednou za rok je vhodné provést dobití na tuto úroveň.

Dlouhodobým skladováním plně nabitých článků může dojít k jejich znehodnocení.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesviťte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



Montážní návod Wlbat539

Tato zařízení jsou určena především pro montáž na motorová vozidla a pracovní stroje, ale naleznou i další uplatnění při řešení signalizace.

Montážní a uživatelský návod: Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení rampy/majáku a maják může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohybujiícím se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením. Zapnutí/vypnutí – tlačítkem na boku majáku vedle indikátoru nabití.

Dlouhodobé skladování lithiových akumulátorů se doporučuje při nabití na cca 60 - 80 % kapacity. Zhruba jednou za rok je vhodné provést dobití na tuto úroveň.

Dlouhodobým skladováním plně nabitých článků může dojít k jejich znehodnocení.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesviťte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

