



sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezlíkvujete v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek neztlikvidujete v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek neztlikvidujete v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezlíkujete v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezlíkujete v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





sbWL-ovl

Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat různá zařízení s frekvencí 433 MHz

Proces párování

Postupujte dle návodu zařízení, ke kterému chcete ovladač napárovat.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovníci, najděte vhodné místo pro instalaci, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté tlačítko přilepte pomocí přiložených oboustranných pásek nebo jej přišroubujte

Odklopte kryt nástěnného tlačítka a vložte baterii, pozor dodržte polaritu baterie!!!!

Technické parametry

- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovládači: DC 12V 27A
- dosah dálkového ovládání 10–30 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 70 °C
- rozměry: cca.: 86 x 86 x 12 mm
- IC Chip: EV1527

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezlíkujete v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

