



UPOZORNENIE: Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia alebo jeho úpravou hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia alebo elektrickej siete automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku odporúčame inštaláciu zveriť odbornému servisu.

RC MAX

1
2
3
4

RC 380



POPIS FUNKCIÍ RC MAX

Funkcia LOCK CHECK

Táto funkcia umožňuje užívateľovi zistiť, aké tlačidlo na diaľkovom ovládači stlačil ako posledné. Jedná sa o tlačidlá zamknutia, odomknutia a tým si užívateľ dokáže skontrolovať, či pri odchode stlačil tlačidlo na zamknutie vozidla. Funkcia LOCK CHECK je voliteľná a od výroby je vypnutá. Funkciu aktivujete súčasným stlačením tlačidiel **1** a **3** na dve sekundy. Pri aktivácii bliknú ikony zamknutia a odomknutia jedenkrát a pri deaktivácii funkcie dvakrát. Pokiaľ je funkcia aktivovaná, naposledy stlačené tlačidlo zistíte krátkym stlačením tlačidla **4**. Po jeho stlačení sa na 0,8 sek. rozsvieti ikona zamknutia alebo odomknutia podľa toho, ktoré tlačidlo bolo stlačené ako posledné.

Upozornenie: pri aktivovanej funkcii LOCK CHECK je životnosť batérie v ovládači skrátená.

Indikácia slabej batérie v ovládači

Pokiaľ sa pri stlačení tlačidla na zamknutie alebo odomknutie rozblíkajú na modro ikona batérie, je v diaľkovom ovládači batéria so slabou kapacitou a je potrebné ju vymeniť.

Zapnutie svetla na RC MAX - stlačením tlačidla **4** na viac ako 1 sekundu, sa rozsvieti vysokosvietivá LED dióda na prednej časti ovládača. LED svieti, pokiaľ držíte stlačené tlačidlo a po uplynutí nastavenej doby vypne, aj keď tlačidlo ešte držíte stlačené. Dĺžku, ako dlho má pri stlačení tlačidla LED svietiť, je možné nastaviť.

Nastavenie dĺžky času zapnutia svetla na RC MAX - čas, ako dlho má LED svietiť, sa dá nastaviť od 1 do 30 sek. alebo bez časového obmedzenia. Súčasne stlačte tlačidlá **1** a **4** na jednu sekundu. Rozsvieti sa červená LED dióda na 3 sek. Po zhasnutí začne blikať v sekundovom intervale. Počas tejto doby stlačte tlačidlo **4** na takú dlhú dobu (max. 30 sekúnd), ako dlho chcete, aby svetlo pri držaní tlačidla svietilo. Ak tlačidlo počas blikania nestlačíte, čas svietenia nebude obmedzený. Programovanie času sa po 30 sek. ukončí automaticky.

UPOZORNENIE: Pri použití diaľkového ovládača RC MAX v systémoch, do ktorých je možné tento ovládač naprogramovať, je ovládanie rovnaké, ako pri použití diaľkového ovládača RC 380.

Typ batérie: 2x CR 2032 3V



UPOZORNENIE: Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia alebo jeho úpravou hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia alebo elektrickej siete automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku odporúčame inštaláciu zveriť odbornému servisu.

RC MAX

1
2
3
4

RC 380



POPIS FUNKCIÍ RC MAX

Funkcia LOCK CHECK

Táto funkcia umožňuje užívateľovi zistiť, aké tlačidlo na diaľkovom ovládači stlačil ako posledné. Jedná sa o tlačidlá zamknutia, odomknutia a tým si užívateľ dokáže skontrolovať, či pri odchode stlačil tlačidlo na zamknutie vozidla. Funkcia LOCK CHECK je voliteľná a od výroby je vypnutá. Funkciu aktivujete súčasným stlačením tlačidiel **1** a **3** na dve sekundy. Pri aktivácii bliknú ikony zamknutia a odomknutia jedenkrát a pri deaktivácii funkcie dvakrát. Pokiaľ je funkcia aktivovaná, naposledy stlačené tlačidlo zistíte krátkym stlačením tlačidla **4**. Po jeho stlačení sa na 0,8 sek. rozsvieti ikona zamknutia alebo odomknutia podľa toho, ktoré tlačidlo bolo stlačené ako posledné.

Upozornenie: pri aktivovanej funkcii LOCK CHECK je životnosť batérie v ovládači skrátená.

Indikácia slabej batérie v ovládači

Pokiaľ sa pri stlačení tlačidla na zamknutie alebo odomknutie rozblíkajú na modro ikona batérie, je v diaľkovom ovládači batéria so slabou kapacitou a je potrebné ju vymeniť.

Zapnutie svetla na RC MAX - stlačením tlačidla **4** na viac ako 1 sekundu, sa rozsvieti vysokosvietivá LED dióda na prednej časti ovládača. LED svieti, pokiaľ držíte stlačené tlačidlo a po uplynutí nastavenej doby vypne, aj keď tlačidlo ešte držíte stlačené. Dĺžku, ako dlho má pri stlačení tlačidla LED svietiť, je možné nastaviť.

Nastavenie dĺžky času zapnutia svetla na RC MAX - čas, ako dlho má LED svietiť, sa dá nastaviť od 1 do 30 sek. alebo bez časového obmedzenia. Súčasne stlačte tlačidlá **1** a **4** na jednu sekundu. Rozsvieti sa červená LED dióda na 3 sek. Po zhasnutí začne blikať v sekundovom intervale. Počas tejto doby stlačte tlačidlo **4** na takú dlhú dobu (max. 30 sekúnd), ako dlho chcete, aby svetlo pri držaní tlačidla svietilo. Ak tlačidlo počas blikania nestlačíte, čas svietenia nebude obmedzený. Programovanie času sa po 30 sek. ukončí automaticky.

UPOZORNENIE: Pri použití diaľkového ovládača RC MAX v systémoch, do ktorých je možné tento ovládač naprogramovať, je ovládanie rovnaké, ako pri použití diaľkového ovládača RC 380.

Typ batérie: 2x CR 2032 3V