

Návod k obsluze pro univerzální dálkový ovladač 300-915MHz se499

1. Současně stiskněte tlačítka ▲ a ▼ na univerzálním dálkovém ovladači dokud LED dioda nezačne rychle blikat, poté tlačítka uvolněte.
2. Současně stiskněte tlačítko, které má být kopírováno na originálním ovladači a tlačítko, které má být naprogramováno na univerzálním ovladači. Poté co LED dioda začne rychle blikat, uvolněte obě tlačítka.
3. Opakujte proces v bodu 2 pro naprogramování všech dalších tlačítek na univerzálním ovladači.

Poznámka: Jakákoliv tlačítka, která nebyla přeprogramována, zůstávají naprogramována v původním stavu.

Upozornění:

- Ujistěte se, že váš originální ovladač používá pevný kód
- Pokud máte problém s načtením kódu z originálního ovladače, zkontrolujte nebo vyměňte v něm baterii

Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.stualarm.cz po přihlášení v detailu produktu.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Hongkong Technology Co. LTD 505 Minghui Street Hongkong China