

LED ambientní osvětlení RGB pod přední okno – vnější

95RGB-SET20

Návod k montáži

Vyčištění místa

Očistěte spáru mezi palubní deskou a čelním sklem od prachu.

Zasunout lištu

Jemně zatlačte gumovou lištu s LED podsvícením do spáry po celé délce čelního skla.

Zapojení napájení

Připojte kabel s USB konektorem do USB zásuvky ve vozidle, případně použijte adaptér do autozapalovače (není součástí balení).

Ovládání světel

Pomocí tlačítka na konektoru USB nebo mobilní aplikace si nastavte barvu, jas a světelný efekt. Aplikaci LotusLamp X můžete stáhnout naskenováním QR kódu umístěného na konektoru USB.

Tip: Díky flexibilní gumové liště lze světlo kdykoliv snadno vyjmout nebo přemístit, takže je ideální i pro dočasné použití.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce: NEW VISION MATERIAL CO.,ltd Yongfu road Guangzhou China

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

