

LED maják, 12-48V, 144x1W, ECE R65

wl185

Schéma zapojení:

Červený vodič: + V DC – Napájecí napětí 12 – 48V

Modrý vodič: Připojením na červený vodič (+V DC) zapnete režim stálého svícení

Žlutý vodič: Změna režimu + Automatické snížení svitu:

Připojte žlutý na červený:

....Méně než 1 sekunda pro další vzor;

....1 až 3 sekundy pro nízký výkon; 1 až 3 sekundy zpět na vysoký výkon;

....3 až 5 sekund pro aktivaci automatického snížení svitu; znovu 3 až 5 sekund pro deaktivaci automatického snížení svitu

Bílý vodič: Synchronizace: pro synchronizaci propojte bílé vodiče všech světel

Šedý vodič: Snížení jasu: pro nízký výkon

připojte k červenému vodiči, pro vysoký výkon odpojte od červeného vodiče

REŽIMY (VZORY) BLIKÁNÍ

1	Single flash (ECE R65)
2	Double flash (ECE R65)
3	Quad flash (ECE R65)
4	Octa flash
5	Single flash - slow (CAP168 / ICAO)
6	Single flash - slow - breathing
7	Rotation
8	Steady on (30% brightness)

Zapojení do CL zásuvky:

Napájení ZAPNUTO/VYPNUTO

Změna režimu:

.....Stiskněte méně než 1 sekundu pro další vzor

.....1 až 3 sekundy pro nízký výkon; 1 až 3 sekundy zpět na vysoký výkon;

.....3 až 5 sekund pro aktivaci automatického

snížení svitu; znovu 3 až 5 sekund pro deaktivaci automatického snížení svitu



Poznámka :

Maják bude svítit nepřetržitě 2 sekundy, když je aktivován senzor automatického snížení jasu. Pokud je senzor automatického snížení jasu aktivován, může se automaticky vypnout, pokud na 1 až 3 sekundy připojíte žlutý vodič k červenému nebo trvale připojíte šedý vodič k červenému.



VAROVÁNÍ

1. Během provozu se nedívejte přímo do LED diod, může to způsobit krátkodobé oslepnutí a/nebo poškození zraku.
2. Nedoporučuje se používat magnetické majáky na vozidlech v pohybu, v případě potřeby doporučujeme instalaci pomocí šroubů. Použití magnetických majáků je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.
3. Na veřejných komunikacích je povinné používat zábleskové vzory s certifikací ECE R65, ostatní zábleskové vzory lze používat pouze v případě, když je to povoleno.

Instalace na magnet

Provedení s magnetem jsou dodávána s kroucenou šňůrou zakončenou zástrčkou do zapalovače. V souladu s předpisy EU a s manuálem od vozidla najděte na vozidle vhodné místo pro instalaci. Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel od majáku zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení majáku a maják může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohyblivém se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením. Změnu režimu problikávání provedete tlačítkem umístěným na CL zástrčce.

Instalace pevná montáž

Provedení určená pro pevnou montáž jsou dodávána s montážními šrouby a krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla. Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku!** Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte k tomu určené elektrické instalace ve vozidle. Černý vodič na záporný pól (kostru), červený vodič připojte na kladný pól napájení (+12V nebo +24V). Žlutý vodič slouží k přepínání režimů synchronizaci.

Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesviťte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obal.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

