

SE146

HEAD UP DISPLEJ, GPS měřič rychlosti, bílá

Uživatelská příručka

Head Up Displej (dále jen HUD) promítá za jízdy údaje o provozu vozidla na čelní sklo a zvyšuje bezpečnost jízdy tím, že řidič nemusí sledovat přístrojovou desku. Řidič vidí jízdní data neustále a může se soustředit na situaci před vozidlem.

Upozornění: Pracovní napětí tohoto produktu je 5V a pro napájení je zakázáno používat napětí vyšší než 5V.

Hlavní funkce a vlastnosti HUD

1. Vhodný pro každé vozidlo, snadná instalace typu „plug + play“.
2. Velké množství zobrazovaných dat: rychlost, rychlostní alarm, přepínač mezi km/h a MPH (míle/hod.)
3. Automatická nebo manuální úprava jasu, řízení bez oslnění.

První použití HUD

Před prvním použitím zapojte USB kabel do USB slotu s napětím 5V . Po připojení k napětí se rozblíká ikona satelitu a začne vyhledávání signálu satelitu. Pokud se ikona rozsvítí, HUD je připraven k použití.



Funkce tlačítka Wave – (tlačítko na vrchní části):

1. Kolmé dlouhé stlačení po dobu 2 sekund: vstup do menu nastavení (menu 1 – 7), po ukončení nastavení opětovné stlačení na 2 sekund uloží a ukončí menu nastavení.
2. Krátké otočení doprava: zvýšení parametrů hodnot v menu nastavení.
3. Krátké otočení doleva: snížení parametrů hodnot v menu nastavení / přepínání zobrazení směru, jednotku rychlosti
4. Krátké kolmé stlačení: pro vstup nastavení jednotlivých hodnot po vstupu do menu nastavení.
5. Dlouhé zatlačení doleva: zatlačením doleva na 2 sekundy vypnete bzučák, opakujte to pro zapnutí

HUD nastavení

Stiskněte tlačítko na cca 2 sekundy a vstoupíte do nastavení parametrů.

MENU	Funkce	Rozsah nastavení	Vysvětlení	Standardní	Stav nastavení
-1	rychlost	50-150	Upravte, pokud rychlost není správná. Přístroj například zobrazuje 100 KM / H, zařízení zobrazuje 105 KM / H a hodnota parametru je upravena na 102 pomocí tlačítka '-'	107	107
-2	Alarm překročení rychlosti	0-255	Jakmile rychlost vozidla dosáhne výchozí hodnoty 150 km/h, spustí se alarm	150	150
-3	Alarm překročení rychlosti	0-255	Jakmile rychlost vozidla dosáhne výchozí hodnoty 180 km/h, spustí se alarm	180	180
-4	Alarm překročení rychlosti	0-255	Jakmile rychlost vozidla dosáhne výchozí hodnoty 199 km/h, spustí se alarm	199	199
-5	Nastavení jasu	0-11	0 = automatické nastavení, 1-11 je ruční nastaven	0	0
-6	Jednotka rychlosti	0-1	1 jsou Km/H 2 jsou Mile (MPH)	0	0
-7	Obnovit nastavení	0-1	Nastavte parametr na 1 a svisle stiskněte tlačítko poté je reset dokončen	0	0

Technická data HUD

Provozní napětí:

5 V DC (stejnosměrné)

Přesnost kompasu:

+/- 1 stupeň

Rozsah rychlosti:

0-199 km/h

Přesnost v reálném čase:

jako satelit

Čas pro vyhledání satelitu:

Studený start: 30 sekund, teplý start: 1 sekunda

Rozměry HUD:

86 x 54 x 24 mm

Hmotnost HUD:

40 g

Řešení běžných problémů

1. Displej HUD je bez obrazu, bez proudu.

Zkontrolujte dobíjecí kabel, je-li správně zapojen, zopakujte zapojení. Pokud se problém nevyřeší, zkuste HUD zapojit v jiném vozidle. V případě, že je vadná zásuvka zapalovače, nechte ji opravit nebo připojte HUD k autobaterii.

2. Nesprávná hodnota rychlosti

- a) Zkontrolujte nejprve, zda je zvolena správná jednotka rychlosti km/h nebo MPH.
- b) Je-li HUD zapnut, stiskněte kolmo tlačítko wave na 5 sekund pro vstup do menu. Volby ukazují 0, hodnota parametru 107, použijte tlačítko wave pro snížení nebo zvýšení hodnoty. Pro uložení a ukončení stiskněte tlačítko wave kolmo na 5 sekund.

3. Informace se zobrazují nejasně při slunečním svitu

- a) Můžete změnit nastavení jasu, viz menu 4.

4. Nesprávný provoz způsobil chyby nebo nesprávná data

Provedte reset do továrního nastavení

Výrobce: Shenzhen Novelty Co. Ltd Xixiang Street Bao China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

Typ: **SE146**

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM