

se627

Tester dálkových ovladačů 315 / 433 / 868 / 902 MHz (ASK/FSK)

Uživatelský návod

Univerzální tester pro kontrolu funkce dálkových ovladačů (auta, vrata, alarmy apod.).

Zjišťuje **frekvenci vysílání** a **typ modulace (ASK/FSK)** .

Výsledek se zobrazí okamžitě na displeji a kontrolkách.

Ovládací prvky

Prvek	Funkce
LCD displej	Zobrazuje frekvenci (v MHz)
LED ASK	Amplitudová modulace
LED FSK	Frekvenční modulace
USB-C konektor	Nabíjení vestavěné baterie

Použití

1. Zapněte tester dlouhým podržením tlačítka.
2. Přiložte ovladač **2–5 cm** od přední části testeru.
3. Stiskněte tlačítko na ovladači.
4. Sledujte výsledek:
 - Displej ukáže **frekvenci** (např. 433,92 MHz)
 - Rozsvítí se **ASK** nebo **FSK**

Pokud se nic nezobrazí – zkontrolujte baterii v ovladači nebo přiblížte zařízení blíže.

Nabíjení

- Nabíjejte přes **USB (5 V DC)** pomocí přiloženého kabelu.
- Nabíjení trvá cca **1–2 hodiny**.
- Tester lze používat i během nabíjení.

Tipy a údržba

- Ovladač držte čelní stranou k testeru.
- Nepoužívejte v blízkosti silného rušení.
- Uchovávejte v suchu, čistěte suchým hadříkem.
- Dobijte baterii alespoň jednou za 3 měsíce.

Technické údaje

Parametr Hodnota

Frekvence 315 / 433 / 868 / 902 MHz

Modulace ASK / FSK

Napájení Vestavěná Li-ion, USB 5 V

Rozměry cca 10 × 6 × 2 cm

Likvidace

Nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte ve sběrném místě pro elektroodpad.

Záruka

24 měsíců proti výrobním vadám.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo nesprávné používání.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: SZ TECHNOLOGY CO LTD Xiang industrial park Shenzhen China

