

## **35907**

### **Tester autobaterii/alternátoru**

**Tester slouží k testování nabití baterie, správné funkce alternátoru, 12V**

Test baterie:

Měřte při vypnutém motoru, nechte cca 2 minuty rozsvícená světla , vypněte světla vložte tester do CL zásuvky rozsvítí LED

- (1) červená při 25% nabití
- (2) žlutá při 50% nabití
- (3) zelená při 100% nabití

Test alternátoru:

Nastartujte motor a udržujte cca 2000 otáček, vložte tester do CL zásuvky

- (4) žlutá - nízké napětí - nedobíjí
- (5) zelená - dobré nabíjecí napětí
- (6) červená - vysoké napětí - přebíjí