dvr41c/dvrb41c-1

Záznamové zařízení pro ukládání videa na SD karty AHD Mobile DVR Hardware Uživatelská příručka



Obsah

1. Interface a příslušenství
1. MDVR a příslušenství
2. Schéma systémového zapojení
3. Pohledy na panel
4. Typy rozhraní
4.1 Napájecí rozhraní
4.2 I/O rozhraní
4.3 Funkce rozhraní Aviation
2. Instalace a použití6
1. Instalace SD karty6
2. Zapojení antén
3. Zapojení napájení
4. Zapojení kamery 8
5. Zapojení monitoru
6. Zapojení I/O vodičů
6.1 Zapojení IR prodlužovacího kabelu
6.2 Zapojení vstupu alarmu
6.2.1 Použití vstupu alarmu (asistent parkování)10
6.2.2 Použití vstupu alarmu (pohotovostní alarm)12
6.3. Zapojení sériových portů

1. Interface a příslušenství

1. MDVR a příslušenství

Před prvním použitím tohoto produktu zkontrolujte obsah balení. Pokud něco chybí nebo je poškozené, kontaktujte svého prodejce.

Seznam MDVR a příslušenství

Popis	Obrázek	Počet ks
MDVR		1

Napájecí kabel		1
I/O kabel		1
AV kabel		1
Dálkové ovládání		1
3G/4G anténa (balení neobsahuje)	0	1
GPS anténa (balení neobsahuje)	O	1
WiFi anténa (balení neobsahuje)		1
IR prodlužovací kabel (<i>balení neobsahuje</i>)		1
Myš (balení neobsahuje)		1

2. Schéma systémového zapojení



Obrázek systémového zapojení

3. Pohledy na panel







4. Typy rozhraní

Přístroj je vybaven těmito rozhraními: Power (napájení), I/O, AV vstup & výstup. Viz dále:

4.1 Napájecí rozhraní

10-36V	10-36V	ACC
GND	GND	GND

Obr. 3

Definice napájecího rozhraní (Power)

4.2 I/O rozhraní

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10
Obr. 4		Přední po	hled na I/O	rozhraní

Definice I/O rozhraní

PIN	Barva	Funkce	PIN	Barva	Funkce			
1	Modrý	Alarm výstup	2	Černý	Zem			
3	Purple	Alarm vstup 2 (Pozitivní)	4	Fialový	Alarm vstup 1			
5	Purple	Alarm vstup 4 (Pozitivní)	6	Fialový	Alarm vstup 3			
7	Červený	5V výstup	8	Bílý	TXD (TTL Level)			
9	Šedý	IR rozšíření	10	Žlutý	RXD (TTL Level)			



2. Instalace a použití

1. Instalace SD karty

Zasuňte klíč do otvoru zámku předního panelu a odemkněte jej. Panel pak odsuňte směrem doprava, uvidíte slot pro SD kartu.





Instalace SD karty

Vložte do SD slotu SD kartu a do SIM slotu SIM kartu (dle výbavy zařízení), jak je vyznačeno na obr. 5 a obr. 6. Pak uzavřete SD slot a uzamkněte jej. Na uzamčení nezapomeňte, jinak SD karta nebude fungovat.



2. Zapojení antén (dle výbavy zařízení)

Zapojte WiFi a GPS antény podle obrázku č. 7. Doporučujeme zapojit GPS anténu externě na střechu vozidla pro zajištění příjmu i v případě slabého signálu.



3. Zapojení napájení

Zapojte napájecí kabel podle funkcí napájecího rozhraní. Kladný (pozitivní) pól (červený) zapojte na stálé napětí 10-36 V DC, ACC (žlutý vodič) připojte k zapalování 5-36 V DC.





Zapojení napájení

Žlutý vodič zapalování detekuje signál zapalování. Doporučujeme zapojit jej k terminálu "RUN" spínače zapalování nebo jakémukoli jinému terminálu, který bude pod proudem, když bude vozidlo nastartováno (např. FM rádio).

Poznámka: při testovaní zařízení zapojte jak červený tak i žlutý vodič k pozitivnímu pólu UPS, jinak se zařízení neaktivuje.

4. Zapojení kamery

Kameru můžete zapojit přímo pomocí AV vstupního kabelu nebo prodlužovacím kabelem (volitelný). AV kabel má na každém konektoru označení. Vstupy AV 1 – 4 slouží pro zapojení kamery.



Obr. 9

Zapojení kamery

Poznámka: před zapojením kamery ještě jednou překontrolujte 4PIN AV rozhraní, ujistěte se, že vaše kamera má stejné rozhraní jako DVR.

5. Zapojení monitoru



Obr. 10

Rozhraní zapojení monitoru

Poznámka: před zapojením monitoru ještě jednou překontrolujte definici 4PIN AV rozhraní, ujistěte se, že váš monitor má stejné rozhraní jako DVR.

6. Zapojení I/O vodičů

V případě použití zapojte vodiče podle definice I/O rozhraní. Další tipy k definici rozhraní naleznete také v DVR menu.

6.1 Zapojení IR prodlužovacího kabelu



Obr. 11

Zapojení IR prodlužovacího kabelu

I/O vodiče			IR prodlužovací kabel	
PIN	Funkce	Barva	Barva	Funkce
2	zem	černý	černý	zem
7	5V výstup	červený	červený	5V napájení
9	IR prodloužení	šedý	bílý	signál

IR zapojení

6.2 Zapojení vstupu alarmu

Toto zařízení je vybaveno 4 kanálovými vstupy alarmu (2 kanály pozitivní impuls sepnutí, 2 kanály negativní impuls sepnutí). Můžete zapojit kladný pól obvodu couvacích světel, směrových světel, světel otevření a zavření dveří atd. S těmito vstupy pro aplikace jako asistent couvání, zpětná kamera, přepínání kanálů kamer. Můžete také připojit SOS tlačítko pro propojení alarmu.



Obr. 12

Zapojení vstupů alarmu

I/O vodiče			Sepnutí alarmu	
PIN	Funkce	Barva	Barva	Sepnutí alarmu
3	vstup alarmu 2	fialový	čorvoný	E 22V
5	vstup alarmu 4	fialový	cerveriy	5-520
4	vstup alarmu 1	fialový	čorpý	
6	vstup alarmu 3	fialový	cerny	2011

6.2.1 Použití vstupu alarmu (asistent parkování)

Toto zařízení je vybaveno prvkem asistent parkování. Např. vstup Alarmu 2, tento vodič můžeme zapojit s kladným pólem couvacího světla, viz následující obrázek:





Zapojení asistence parkování

I/O vodiče			Sepnutí alarmu		
PIN	Funkce	Barva		Barva	Sepnutí alarmu
2	vetup alarmu 2	fialový		čorvoná	kladný pól
5 vstup alaritu z	vstup alarniu z			Cervena	couvacího světla

Zapojení couvací asistence

Nastavte v DVR menu "Advanced" — "RearCamera", viz následující obr., klikněte na "OK" pro uložení.



AV: vyberte kanál zadní kamery

Vstupní přepínač: vyberte číslo vstupu alarmu, které připojíte k napájení couvacího světla. Poznámka: Jestliže používáte asistenci parkování, použijte vstupy IN2, IN4 sepnutí kladným impulsem.

Při zařazení zpátečky DVR zobrazí pouze kanál zadní kamery, viz obr.:



Obr.14

Asistent parkování

6.2.2 Použití vstupu alarmu (pohotovostní alarm)

Do vstupu zařízení můžete také zapojit nouzové tlačítko. Když nouzové tlačítko stisknete, zařízení pošle informaci o alarmu na server (dle výbavy zařízení). To je bezpečnostní propojení. (Tato aplikace vyžaduje propojení DVR se serverem v reálném čase, jinak server neobdrží informaci o poplachu). Uveď me si příklad pro vstupu alarmu 1. Zapojte I/O vstupní vodič alarmu 1 s terminálem bezpečnostního tlačítka a další terminál bezpečnostního tlačítka připojte k zemi.



Obr. 15

Zapojení bezpečnostního tlačítka

Poznámka: (jestliže je vstup alarmu zapojen pro sepnutí kladným impulsem, na druhém konci bezpečnostního tlačítka bude napájení 5-32 V DC stejnosměrné).

Nastavení v DVR menu "Alarm" → "Vstup", vyberte vstup alarmu 1 v seznamu nastavení parametru alarmu. Viz následující obr.:



Obr. 16

Nastavení vstupu alarmu

Vstup kanálu: Tento kanál je použit pro zapojení s bezpečnostním tlačítkem. Typ přenosu dat (upload): jestliže používáte bezpečnostní tlačítko, nastavení musí být nastaveno "Urgency", jinak bude nastavení na "No".

6.3. Zapojení sériových portů

Toto zařízení disponuje skupinou sériových portů, které slouží k připojení některých periferií. Rozhraní má úroveň VLTTL (3,3 V).



Obr. 17

Zapojení sériových portů

I/O vodiče			Pe	riferie
PIN	Funkce	Barva	Barva	Funkce
2	země	černá	černá	Země
8	TXD(TTL úroveň)	bílá	žlutá	RXD
10	RXD(TTL úroveň)	žlutá	bílá	TXD

Zapojení sériových portů