V-checker

BEZPEČNOSŤ

•Pred použitím si podrobne prečítajte návod.

•V prípade poruchy alebo viditeľného poškodenia prístroj nepoužívajte Nikdy neponárajte do žiadnej kvapaliny.

•Diagnostiku vozidiel môže vykonávať iba vyškolený personál a človek , ktorí ma s diagnostikou skúsenosti

•Je zakázané vykonávať neodborné zásahy do prístroja, hrozí riziko poškodenia elektroinštalácie vozidla

•Predajca nenesie zodpovednosť za dôsledky nesprávnym použitím alebo nesprávnou manipuláciou.

Popis :

dĺžka kábla :1,7m

merací rozsah: 0-36V DC

presnosť indikácie: 0,1V

indikácia LED- modrá a červená podľa funkcie

LCD: 128x32 bodov, podsvietení ,automatické vypnutie, nízka spotreba pri prevádzke ,navrhnuté pre automobilovú diagnostiku a servis

Spínač	Funkcie	LED	LCD Displej	Opis
	Test napätia: otočíme Spínačom na VOLT, Pripojiť clip na GND Hodnota napätia a priebeh Bude na displ eji.Na späť. Ak sú ho dnoty Väčšie ako 0,5 V, svieti modré LED	☀		Zároveň zobrazuje hodnotu napätia, môžu sa zobraziť Zmeny napätia1.25 S, Môže rozlíšiť priebeh od 1 do 10Hz.
		☀		Rozsah napätia: DC 0-36V ak je napätie väčšie Ako 36, ">>"sa zobrazí: priebeh rozsahu 0-12V。
		○		Odstrániť Voltpen z objektu , ktorý už bol testovaný, Priebeh bude rozšírený a zobrazený, skutočná priebeh je do 0.4S ,rozsah vlnovej krivky je od 10 do 50Hz
	Test obehu: Otočiť spínač na CIRC.	☀		Ak clip je krátky na testovanie pera,, červene LED svieti , Na displeji sa zobrazí správa ako je na ľavej strane.
		○		Inak, ak clip otvorený na test pery, na displeji sa zobrazí správa ako je vedľa v ľavo
	Vypnutie VoltPen : Otočiť spínač na OFF.	○		Automatické vypnutie po niekoľkých sekundách Môžete ho použiť znovu ,skôr otočíme tlačítkom OFF A potom počkať 10 sekúnd

www.speedtech.sk