


# Přídavné senzory



Spínací skříňka je umístěna pod přístrojovou deskou na levé straně od volantu

Spínací skříňka je umístěna pod přístrojovou deskou na levé straně od volantu

Černý konektor XS2

CAN\_L oranžovohnědý (pin 9)

CAN\_H oranžovozelený (pin 12)



Černý konektor XS6

Pravý blinkr- černozeleň (pin 14)

Levý blinkr- černobílý (pin 16)