

# Montážní návod na relé denního svícení

## MODUL AEV 443-M317 Univerzál

Označení na spínači světel orig. VWGROUP	Barva vodiče	Vstup/výstup	Připojení
58&B	červeno/černý	vstup	+15 klíček zapalování
56X	žlutý	výstup	Potkávací světla
TFL	šedo/zelený	vstup	+12V, při zapnutí světel orig. vypínačem 0V
31	hnědý	vstup	Kostra
58L	černo/zelený	výstup	Parkovací světla L
58R	červeno/zelený	výstup	Parkovací světla P
	červený	vstup	+30 stálé plus
Označení na alternátoru			
D+	modrý	vstup	Signál dobíjení od alternátoru (+12V)

### Poznámka:

Vodič 58&B doporučujeme zapojit na podsvětlení hlavního vypínače světel (+12V), nebo +15 klíček zapalování. Do tohoto vodiče vložte přiloženou pojistku pro vypnutí relé denního svícení pro letní provoz.

Vodič TFL slouží k vyřazení relé denního svícení z provozu při zapnutí světel. Když je na vodiči +12V relé je v činnosti, v době kdy je na vodiči 0V, relé je nefunkční. Není-li tento kontakt v elektroinstalaci vozidla, je možno zapojit na +15 - klíček zapalování (+12V), nebo „X“ kontakt.