

Rozhraní TVF-08

Popis výrobku

Sada kabelů k rozhraní TV400.

Výrobek je určen k montáži do vozidel, která jsou vybavena řídicími jednotkami:

MFD2 / RNS2 / Nexus, MFD3 / RNS510, RNS-E.

Jedná se o vozidla:

VW, Škoda, Seat, Audi a Maserati Quattroporte



Postup montáže sady kabelů TV-VW01 s TV400

Postup pro vozidla VW Touareg a T5 vybavená MFD2/RNS2

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Vyjměte navigační systém ze středového panelu. K vyjmutí je zapotřebí speciální nářadí, které lze zakoupit samostatně.



2. Odpojte konektor Quadlock od navigačního systému a připojte jej k sadě kabelů TV-VW01. Pokud konektor Quadlock obsahuje 12-ti pinové konektory, připojte je k sadě kabelů TV-VW01 a tu následně připojte k navigačnímu systému.



3. Proved'te kompletaci středového panelu.

Funkce TV je spuštěna stále.

Postup pro vozidla VW Golf 5, Touran a Škoda vybavená MFD2/RNS2

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Nejprve sejměte dekorační rámeček okolo navigačního systému. Následně vyšroubujte 4 šrouby typu Torx, které zajišťují navigační systém. Poloha šroubů je vyznačena na obrázku vpravo. Nyní bude možné navigační systém vyjmout ze středového panelu.



2. Odpojte konektor Quadlock od navigačního systému a připojte jej k sadě kabelů TV-VW01. Pokud konektor Quadlock obsahuje 12-ti pinové konektory, připojte je k sadě kabelů TV-VW01 a tu následně připojte k navigačnímu systému.



3. Proved'te kompletaci středového panelu.

Funkce TV je spuštěna stále.

Postup pro vozidla VW Touareg a T5 vybavená MFD3/RNS510

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Vyjměte navigační systém ze středového panelu. K vyjmutí je zapotřebí speciální nářadí, které lze zakoupit samostatně.
2. Odpojte konektor Quadlock od navigačního systému a připojte jej k sadě kabelů TV-VW01. Pokud konektor Quadlock obsahuje 12-ti pinové konektory, připojte je k sadě kabelů TV-VW01 a tu následně připojte k navigačnímu systému.



3. Proved'te kompletaci středového panelu.

Funkce TV je spuštěna stále.

Postup pro vozidla VW Golf 5 a Touran vybavená MFD3/RNS510

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Nejprve opatrně sejměte dekorační rámeček okolo navigačního systému (je zajištěn 8 západkami). Následně vyšroubujte 4 šrouby typu Torx, které zajišťují navigační systém. Poloha šroubů je vyznačena na obrázku vpravo. Nyní bude možné navigační systém vyjmout ze středového panelu.
2. Odpojte konektor Quadlock od navigačního systému a připojte jej k sadě kabelů TV-VW01. Pokud konektor Quadlock obsahuje 12-ti pinové konektory, připojte je k sadě kabelů TV-VW01 a tu následně připojte k navigačnímu systému.
3. Proved'te kompletaci středového panelu.



Funkce TV je spuštěna stále.

Postup pro vozidla AUDI A3 a A4 vybavená RNS-E

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Vyjměte navigační systém ze středového panelu. K vyjmutí je zapotřebí speciální nářadí, které lze zakoupit samostatně.
2. Odpojte konektor Quadlock od navigačního systému a připojte jej k sadě kabelů TV-RNSE. Pokud konektor Quadlock obsahuje 12-ti pinové konektory, připojte je k sadě kabelů TV-RNSE a tu následně připojte k navigačnímu systému.
3. Proved'te kompletaci středového panelu.



Spuštění funkce TV

Funkci lze spustit nebo vypnout stisknutím tlačítka (>|) po dobu 5 sekund.



K vypnutí funkce dojde automaticky po vypnutí zapalování.

Zapnutí resp. vypnutí funkce je znázorněno následovně:

Podsvícení navigačního systému dlouze blikne: Funkce TV je zapnuta.

Podsvícení navigačního systému krátce blikne: Funkce TV je vypnuta.

Poznámka: pokud je spuštěna funkce TV, nelze využívat navigaci.

Postup pro vozidla Maserati Quattroporte

Varování: Montáž provádějte při vypnutém zapalování.

1. Opatrně demontujte dekorační kryt středového panelu. K tomu je zapotřebí nejprve sejmut horní ventilační mřížky a vyšroubovat dva šrouby pod nimi. Následně je zapotřebí sejmut kryt v dolní části. Nyní vyšroubujte dva šrouby dekoračního krytu a celý jej sejměte. Upozornění: navigační systém je připevněn k dekoračnímu krytu.



2. Odpojte konektor Quadlock od navigačního systému a připojte jej k sadě kabelů TV-VW01. Pokud konektor Quadlock obsahuje 12-ti pinové konektory, připojte je k sadě kabelů TV-VW01 a tu následně připojte k navigačnímu systému.



3. Umístěte zpět navigační systém a proveďte kompletaci středového panelu.

Funkce TV je spuštěna stále.

Nastavení TV400

Poloha přepínačů (dipů) na TV400 pro vozidla VW / Škoda / Maserati vybavená MDF2 / RNS 2 / NEXUS a MFD3 / RNS510

Navigaci lze využívat i při zapnuté funkci TV-Free.



Poloha přepínačů (dipů) na TV400 pro vozidla Audi vybavená RNS-E

Při zapnuté funkci TV-Free nelze využívat navigaci.

