

DAB přijímač pro OEM rádia

Instalace antény

1. Demontujte plastový okraj pravého okna.
2. Odstraňte ochranný kryt/papír z černé plochy film a průhledný film na anténě.
3. Nalepte černou část ke kovové části vozu a průhlednou část antény na sklo.
4. Řádně přitlačte černou část antény a následně průhlednou část antény, a kabel bezpečně protáhněte a upevněte.
5. Vraťte plastový okraj zpět (pozor, nenarušujte kabel)



DAB přijímač zapojte do USB slotu rádia podporující připojení iPod.

Není třeba vyměňovat originální audio, zapoj USB a hraj.



Není třeba instalovat žádný software.

Ovládání funkce DAB na originálním displeji rádia (vyhledávání, výběr).

Zobrazení informací DAB na originálních zobrazovacích panelech automobilů.



Stiskněte a krátce podržte tlačítko „SCAN“ pro prohledání a uložení stanic v dosahu přijímače.



Nadále již budete moc obsluhovat přijímač přes obrazovku či tlačítka autorádia, například přepínání mezi rozhlasovými stanicemi.

Balení obsahuje:

DAB box

USB/mikro USB kabel

DAB anténa



Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

