

## Protec – prípojné miesta

### Vozidlo: VW Passat B6

- Pod palubnou doskou sa nachádza na ľavej strane relé box.
- Tam je umiestnené sivé relé (č. 53).
- Výmenou za relé Protec uvediete systém do funkčnosti.
- Imobilizér rozpája štartovací okruh

