

Pneumatické fanfáry s kompresorem

typ SN-2AH, SN-3AH, SN-3MH, SN-2LC, SN-110, 111, 112, 118, 119, 022, 023, 024, 025, 026.

(typ včetně tech. parametrů je uveden na obalu)

Montáž:

Kompresor pevně přišroubujte na vhodné místo v motorovém prostoru. Kompresor musí být namontovaný ve svislé poloze, co nejdále od horkých částí motoru (výfuk). Trumpety namontujte co nejbližší ke kompresoru tak, aby směřovaly směrem dolů, kvůli ochraně před stříkající vodou. Zajistěte, aby rozvod vzduchu od kompresoru k trumpetám byl co nejkratší. Svorku na kompresoru označenou – připojte na karoserii (kostru) vozidla nebo rovnou na záporný pól baterie. Svorku na kompresoru označenou + připojte přes relé a pojistku (nemusí být součástí balení) na kladný pól baterie přes spínač pro spouštění fanfár. Zajistěte, aby vedení k baterii bylo co nejkratší, kvůli napěťovým úbytkům ve vedení.

Montáž svěřte odbornému servisu.