

## Zapojení sv tel KF 003:

červený : +12/24V<br/>

černý: - zem<br/>

Žlutý: vodičem se mění program blikání (na +12/24V) pokud je třeba synchronizovat s dalšími sv tly, musí být žluté dráty spojeny

bílý vodič : při spojení na bílý vodič jiného sv tla dojde k opačnému blikání při synchronizaci s dalšími sv tly