


Přídavný senzor



### Upozornění !

Zapínání výstražných blinkrů probíhá po sběrnici CAN (parametr 6 úroveň 2)

Řídící jednotka na levé straně pod volantem



Černý konektor na řídicí jednotce  
CAN\_L hěndý  
CAN\_H hnědočervený