


Přídavný senzor



PIN 6 žlutozelený
CAN - H

PIN 19 zelený
Výstražné blinkry

PIN 7 červenočerný
CAN - L

Spojovací skříňka **ETACS-ECU** pod řízením

Volitelná možnost ovládání blinkrů (analogově)
Konektor v dolní části spínací skříňky ETACS-ECU

Zelený

Bílý

