

Interface Kit

Tato sada obsahuje součásti zobrazené níže. Zkontrolujte, jestli máte balení kompletní. Pokud nějaká součást chybí, kontaktujte vašeho dodavatele.



RGB adaptér



RGB kabel



RGB In/Out kabel



Napájecí kabeláž



AV IN/OUT kabeláž



IR snímač



Dálkový ovladač

RGB In/Out kabel

Kabel pro zapojení RGB do základní jednotky

* Bílý vodič: DVD-TV remote out +12V



RGB

Červený vodič: R

žlutý vodič: Sync

Zelený vodič: G

černý vodič: GND

Modrý vodič: B



Napájecí kabeláž

Černý vodič: GND

žlutý vodič: nevyužito

Červený vodič: +12V

bílý vodič: nevyužito

Modrý vodič: signál zpátečky +12 V



Dálkový ovladač

PWR: zapnuto/vypnuto

AV: výběr hlavního menu/RGB/AV1/AV2/AV3

OSD: nastavení programu a obrazu

SEL+/SEL-: změna a pohyb po menu

CON+/CON-: výběr v menu a nastavení hodnoty



Installation steps



Základní jednotka



Zapojte RGB kabel do základní jednotky v označené pozici



Připojte RGB adaptér podle obrázku