

## 80355 VIDEO přepínač přední / zadní kamera

### Funkce:

1. Automatické zobrazení přední kamery při zapnutí: jakmile zapnete zapalování, systém automaticky zobrazí na monitoru přední kameru na dobu 8s a poté se vypne.
2. Automatické zobrazení zadní kamery: Jakmile zařadíte zpátečku, systém na monitoru zobrazí zadní kameru, jakmile zpátečku vyřadíte, systém přepne na přední kameru na dobu 15s a poté se vypne.
3. Stálé zobrazení přední kamery: stisknutím tlačítka přepnete do režimu stálého zobrazení přední kamery. V tomto režimu monitor stále zobrazuje přední kameru. Pro vypnutí režimu tlačítko znovu stiskněte.
4. Vstup pro zadní kameru má vždy prioritu.

### Technické parametry:

- Napájecí napětí: 12V/ 50mA
- Systém: PAL/NTSC , Video výstup 1.0Vpp/75Ω
- Pracovní teplota: -20°C – 80°C

### Schéma zapojení:

