

Návod ALCA Ventilátor termo 3v1 keramický 12V, Art. 544000

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte pre ďalšie použitie.

1. S bočným spínačom, môžete zvoliť funkciu.

O - v strednej polohe; prístroj je vypnutý.

FAN - ventilátor pre ochladzovanie.

HEAT- ventilátor + ohrievač pre funkciu vykurovania.

2. Pomocou priloženej samolepiacej pásky alebo skrutiek uchyťte ventilátor na požadované vhodné miesto. Povrch musí byť očistený od prachu a mastnôt. Nikdy nepoužívajte agresívny alebo drsný čistiaci prostriedok, môže to poškodiť plast na prístrojovej doske.

3. Pred použitím vložky zapaľovača na pripojenie zariadenia, skontrolujte, uistite sa, že elektrické kontakty sú čisté. Prach, popol a iné nečistoty môžu spôsobiť nedostatočný prenos elektrickej energie, čo môže viesť k zníženiu výkonu, vyhodnenia poistky alebo spáleniu zástrčky.

4. Uistite sa, že zapaľovač alebo zásuvka auta získava energiu, len keď je zapnuté zapaľovanie. Ak tomu tak nie je, skontrolujte nastavenia pomocou autoelektrikára. Prístroj sa nesmie používať bez dozoru.

5. Ak prístroj nie je v prevádzke po dlhšiu dobu, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

6. Uchopte konektor priamo - neťahajte alebo krúťte kábel.

7. Aby sa zabránilo zraneniam neumiestňujte výrobok v pásme airbagov alebo pasme oblasti hlavy šoféra alebo pasažierov..

8. Zásuvka pre zapaľovač v aute musí byť zodpovedajúcim spôsobom chránená, ak tomu tak nie je obráťte sa na autoservis.

9. Aby sa zabránilo riziku nehody, výrobok nainštalujte pevne a bezpečne. Pravidelne kontrolujte.

10. Neumiestňujte zariadenie v zornom poli vodiča.

Údržba: Ak chcete odstrániť nečistoty, prach, olej alebo mastnoty, použite iba suché a čisté utierky. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Pre nakladanie s odpadmi zariadenia je potrebné vziať do úvahy právne predpisy.

Špecifikácia: Menovité napätie 12V DC (jednosmerné napätie) Menovitý výkon 150W

Spotreba Menovitý prúd 12A ,

Poistka 15A,

Hmotnosť cca. 430g,

Dĺžka kábla ca. 2m

POZOR: Aby nedošlo k úrazu alebo poškodeniu majetku pred použitím prečítať bezpečnostné varovanie a návod na obsluhu.

Zmeny farebného prevedenia a s technických parametrov vyhradené.