

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 24V

SPY 242

Uživatelská příručka

Ovládání centrálního zamykání

Odemknutí

Odemknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ODEMKNOUT (symbol odemčeného zámku) na dálkovém ovládání. Odemčení vozidla bude potvrzeno dvěma bliknutími směrových světel.

Zamknutí

Zamknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ZAMKNOUT (symbol zamčeného zámku) na dálkovém ovládání. Zamčení vozidla bude potvrzeno bliknutím směrových světel.

Vyhledání vozidla

Pokud je vozidlo zamčeno, lze stisknutím tlačítka ZAMKNOUT usnadnit vyhledání vozidla – po stisknutí bliknou pětkrát světla.

Pokud je dálkové ovládání vybaveno tlačítkem ZVONEK (symbol zvonku), bliknou po jeho stisknutí pětkrát světla.

Otevření zavazadlového prostoru

Stisknutím tlačítka AUX po dobu cca 2,5 sec. dojde k otevření kufru (pokud je zapojen). Potvrzeno třemi bliknutími světly.

Přidání nového dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko spínač učení ovladačů. Po rozsvícení blinkrů můžete stisknout tlačítko na novém dálkovém ovládání. Zhasnutím blinkrů bude potvrzeno přidání tohoto nového dálkového ovládání do paměti systému. Tímto způsobem lze do paměti systému přidat maximálně 3 dálková ovládání. Přidáním čtvrtého dojde k vymazání jednoho z původních.

Schéma zapojení

