

iso-220v

Plašička na kuny pro vnitřní prostory 220V

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače kun

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Žádné líčení speciálních pastí, žádné zabíjení jinak užitečných zvířat!



Funkce

Toto zařízení Vám poslouží k ekologickému odhánění kun z domů, skladů, stájí, chlévů, kurníků, králíkáren, kůlen, garáží (prokousávání pneumatik a ohlodávání zapalovacích kabelů) a z půd nebo z jiných prostorů, kde vyhledávají tato nevídaná zvířata pamlsky nebo potravu a kde mohou způsobit škody například zadávením drůbeže. Tento přístroj vyhání a odpuzuje nejen šelmy kunovité (kuny, tchoře), ale i šelmy lasicovité.

Hluk (zvuk), který přístroj vysílá, lidské ucho téměř neslyší. Každých 15 sekund po dobu 15 sekund (s přerušením dalších 15 sekund) vysílá tento přístroj velmi vysoký tón (o frekvenci 12 kHz). Tento zvuk je velmi nepříjemný pro kuny (a jiné podobné šelmy), které rychle opustí tímto způsobem chráněný prostor.

Použití

Zapojte zástrčku síťového kabelu přístroje do normální síťové zásuvky. Na přístroji se rozsvítí červená kontrolka (LED) a kuny vás nebo vaše domácí zvířectvo přestanou obtěžovat a nebudou dále poškozovat vaše zařízení v domě nebo v autě.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače kun. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka

Odpuzovač kun nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch výrobku. Nenamáchejte odpuzovač kun do vody nebo do jiných kapalin.

Záruka

Na odpuzovač kun poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení (provozní napětí):	230 V ~ / 50 Hz
Frekvence:	12 kHz
Interval vysílání:	Přerušovaně po 15 s
Délka síťového kabelu:	1 m
Rozměry (d x š x v):	124 x 70 x 30 mm
Dosah:	15 m (účinná plocha: 50 m ²)

Výrobek je určen pro použití ve vnitřních prostorách!