

Montážní návod

mi-wifi4

Wifi bezdrátový video vysílač pro parkovací
kameru

OBSAH

1. Přehled.....	2
2. Specifikace.....	3
3. Obsah balení.....	3
4. Schéma připojení.....	4
5. Funkce	4

1. Přehled


Tento produkt umožňuje přenést video ze zadní / přední kamery do vašeho chytrého telefonu (Android / iPhone) nebo do autorádia s Androidem. Jednoduchá instalace ušetří spoustu času, protože není nutné protahovat vedení kamery celým vozem.

- Digitální signál o frekvenci 2,4 GHz zaručuje čistý obraz s dobrou odolností proti rušení.
- Vestavěný filtr napájecího napětí pro kameru
- 2 způsoby přepínání kamery, zařazením zpětného chodu nebo ručním přepínačem.
- Automatické spuštění I při zamknutém telefonu Android (v iPhone je nutné aplikaci spustit manuálně)
- Kvalitní provedení konektorů zabraňující zkratu nebo výpadku spojení
- Aplikace podporuje system Android a iPhone.
- Kompaktní konstrukce, instalace plug and play.


2. Specifikace

Rozsah napájecího napětí	6~18V
Příkon	2.7W
Proudový odběr	Camera on: 190mA / Camera off: 68mA
Čas spuštění	4 seconds
Video Standard	PAL / NTSC
Vysílací výkon	135M:13dB; 54M:13dB ; 11M:17dB
Max.přenosová vzdálenost	35m
Pracovní teplota	-40 to +85°C
Operační systém	Android / iOS

3. Obsah balení



4. Schéma připojení



5. Funkce

Zapněte zapalování a při prvním spuštění se manuálně připojte k Wi-Fi síti z vysílače.


Spusťte aplikaci a nechte ji pracovat na pozadí, a při zařazení zpětného chodu se objeví na displeji obraz z kamery.



Název aplikace : Cam-Plus


Podporovaný operační systém : Android 4.4 a výše, iOS 7.0 a výše

Uživatelské rozhraní :



1. Návrat, návrat k předchozímu kroku.
2. Záznam, klik pro záznam, ikona zčervená, ukončení záznamu.
3. Snímání obrazovky, klepnutím zachyťte aktuální obrazovku.
4. Přehrávání nahraných videí a obrázků
5. Nastavení, možnosti nastavení jsou

následující:



Auto Recording, Automatické nahrávání kamery při couvání, video bude uloženo v telefonu. Automatické zastavení nahrávání při vyřazení zpětného chodu.


Camera Switch, napájení kamery řízené aplikací, zapnutí napájení kamery a poté se zobrazí video. (**Doporučení: vypněte, pokud nepoužíváte přední kameru nebo DVR**)

Brightness, Nastavení jasu

Contrast, Nastavení kontrastu

Color, Nastavení barvy

Saturation, Nastavení sytosti



Horizontal/Vertical Mirror, Kamera je převrácena vodorovně / svisle

New SSID, nastavení jména Wi-Fi hotspotu

New Password, nastavení hesla Wi-Fi (max. 8 znaků), po nastavení nutno restartovat. (Výchozí nastavení je bez hesla)

6. Poznámky

① Chcete-li dosáhnout lepšího efektu, přidejte tuto aplikaci do seznamu programů na pozadí. Mohlo by se stát že v případě vyčištění systému, nedojde k přepnutí kamery ve vašem smartphonu. Aplikace běží po dobu 2 hodin na

pozadí ve výchozím nastavení.

② Některé telefony neumí automaticky připojit Wi-Fi v uzamknuté poloze, v případě této situace držte telefon odemčen, dokud není Wi-Fi připojeno.