


BP-0x

Pedal-Box pro nastavení reakcí el. plyn. pedálu

Uživatelský manuál



Děkujeme za zakoupení našeho produktu.

Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce.

Část 1: Funkce a specifikace

1. výrobek může zlepšit schopnost ovládnání vozidla kontrolou citlivosti škrticí klapky a lépe se přizpůsobit různým jízdám zvyklostem a stavu vozovky.
2. zobrazuje se 5 režimů:

P1-Komfortní režim

P2-sportovní režim

P3-Závodní režim

NOR-Normální režim


Režim EC s úsporou paliva

3. Pro zrychlení existuje 9 úrovní (1-9), citlivosti od slabé až po vysokou.

Upozornění: Výchozí tovární nastavení je P2.6

Část 2: Instalační instrukce

Instalační schéma




1. Připojte ovladač škrticí klapky k rozhraní pedálu akcelérátoru

2. Připevněte jednotku k centrální konzoli

3. Připojte zástrčku s regulátorem škrticí klapky, v případě potřeby svorkujte vodič.

Krok 1:


Odpojte rozhraní plynového pedálu. Viz obrázek 1



Krok 2:


Propojte zástrčku kabelu škrticí klapky s rozhraním plynového pedálu viz obrázek 2

Obrázek 3



3. krok:

Odtrhněte ochranný papír oboustranné lepenky na zadní straně ovládacího panelu a umístěte na palubní desku v dosahu řidiče.



Část 3: Bezpečnostní upozornění

a) Před instalací musí uživatel zkontrolovat zástrčku elektronického regulátoru škrticí klapky a rozhraní plynového pedálu je-li správně připojeno.

b) Po dokončení instalace spusťte motor pod neutrálním převodem nebo převodem P a vyzkoušejte činnost plynového pedálu.

c) Pokud instalujete v nesprávném směru, způsobí to, že plynový pedál je nefunkční a rozsvítí se varovné světlo chyby motoru.

Pokud se ocitnete v této situaci, nebojte se, tento výrobek má vnitřní ochranný obvod, který zabrání poškození součástí vozidla. Vypněte prosím zapalování

a po dvou minutách instalujte tento výrobek do správné pozice.

Část 4: Provoz

a) Tento výrobek lze ovládat třemi tlačítky zleva




doprava, tlačítka jsou Mode, -, +

b) Nastavení lze měnit kdykoliv při provozu, ale při nastavování produktu věnujte pozornost bezpečnosti.

c) Stiskněte tlačítko režimu , zobrazí se:

- P1-Komfortní režim,
- P2-Sportovní režim,
- Režim P3-Racing,
- NOR-Normální
- EC-Ekonomický režim

d. Pomocí tlačítek   můžete nastavit úroveň režimu ze slabého na silný,


K dispozici je 9 úrovní nastavení (1-9),

Poznámka: kromě režimu Nor-Normální, všechny výše uvedené režimy mají 9 úrovní nastavení.

Detail režimů

P1 Komfortní režim:


Zvýšíte rychlost odezvy škrtecí klapky, plyn bude rychle reagovat a zrychlovat hladce, 1-9 úroveň pro nastavení ze slabého na silný, obrázek (P1.9) označuje komfortní režim s nastavenou 9 úrovní.



Sportovní režim P2:

Zlepšíte schopnost okamžitého zrychlení a odezvy, abyste dosáhli nejlepší rychlosti


rychlost, 1-9 úroveň pro nastavení ze slabé na silnou, obrázek 5 (P2.9) viz Sportovní režim a s nastavenou 9 úrovní.



Režim P3 Racing:


Dosáhnete vynikajícího akceleračního výkonu a budete se cítit jako na závodní dráze.

Úroveň 1-9 pro nastavení ze slabých na silné, obrázek 6 (P3.9) odkazuje na režim Sport a s nastavenou 9 úrovní




Normální režim NOR:

Zpět do normálního režimu ovládání.



Režim EC ekonomický režim s nízkou spotřebou paliva:

Dosáhnete nejúspornějšího režimu s nízkou spotřebou paliva, přibližně 3–8% úspory paliva.




Automatický režim:

Dlouhé stisknutí "+" po dobu 3 sekund, na obrazovce se zobrazí AAA, to znamená vstup do automatického režimu



Manuální režim:

Dlouhé stisknutí "-" po dobu 3 sekund, na obrazovce se zobrazí SSS, to znamená vstup do manuálního režimu



Hlavní technické údaje:

Velikost výrobku: 50x30x6 mm

Hmotnost produktu: 10 g

Příslušenství níže:

elektronický regulátor škrticí klapky ----- 1ks

kabel plynového pedálu ----- 1ks

Manuál ----- 1pc

Propojovací kabel ----- 1ks

Stahovací pásy ----- 3ks