

cw2-set433

SET bezdrátový kamerový systém s monitorem 4,3“

+ 1 x kamerou

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Balení obsahuje

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / monitor / napájecí kabel k pevné instalaci / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.



POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtete si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplněk podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržité řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru



- 1) Tlačítko + pro nastavení v rozhraní nastavení
- 2) MENU / stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorií
- 3) Tlačítko – pro nastavení v rozhraní nastavení
- 4) Napájení ZAP / VYP




Nastavení trajektorií

Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení.

Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čarami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.



Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnutí ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čarami nahoru a dolů



Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnutí ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 480 x 272

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

pracovní frekvence 2,4GHz 17dB

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 550 televizních řádků

Úhel pohledu: 110 °

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

