

# SE620

## Ruční čtečka RFID čipů a karet

Kompaktní čtečka čipů, která se díky velikosti vejde všude a je ideální pro práci v terénu. Umožňuje čtení/zápis/kopírování/klonování.

### Specifikace:

- Napájení: 4x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- Frekvence: 125KHz, 250KHz, 375KHz, 500KHz, 625kHz, 750kHz, 875KHz, 1000KHz, 13.56MHz
- Barevný LCD displej

### Návod k použití:

1. Zapněte čtečku tlačítkem „ON/OFF“.
2. Tlačítkem „OK“ potvrďte právní pokyny použití.
3. Pro zjištění frekvence a ID kódu RFID karty/čipu, přiložte RFID kartu/čip na zadní stranu čtečky a stiskněte „SCAN“.
4. Pro klonování RFID karet/čipů nejprve zjistěte frekvenci původní karty/čipu (viz předchozí krok). Pokud frekvenci znáte, nastavte ji pomocí tlačítka „MODE“. Přiložte původní kartu/čip na zadní stranu čtečky a stiskněte „READ“. Dojde ke zkopírování karty/čipu a ID se objeví na displeji. Přiložte novou, zapisovatelnou kartu/čip a stiskněte tlačítko „WRITE“. Dojde k zapsání zkopírovaného kódu na novou kartu/čip.
5. Pokud chcete na kartu/čip nahrát vlastní kód, nastavte frekvenci pomocí tlačítka „MODE“ a stiskněte tlačítko „INPUT“. Pomocí číselné klávesnice zadejte vlastní ID kód a potvrďte opětovným stiskem tlačítka „INPUT“. Na zadní stranu čtečky přiložte novou, zapisovatelnou kartu/čip a stiskněte tlačítko „WRITE“. Dojde k zapsání kódu na novou kartu/čip.

**POZOR: Je zakázáno kopírování nebo klonování RFID karet/čipů, pokud pro to nemáte oprávnění. Prodejce nenese zodpovědnost za použití zařízení v rozporu se zákonem.**

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

