

DS-503DVRcam

Chytrá obrazovka pro motocykl



Co si musíte přečíst

Poznámka: Před instalací si prosím pečlivě přečtěte pokyny

1. Před instalací zkontrolujte veškeré příslušenství a nepodporujte vrácení nebo výměnu bez udání důvodu po instalaci, což ovlivní sekundární prodej.

Pouze oprava nebo vrácení se slevou.

2. Nepoužívejte vysokotlakou vodní pistoli k nárazu do diktafonu a příslušenství objektivu, aby nedošlo k zateplení.

3. K otírání hostitele diktafonu a příslušenství objektivu nepoužívejte alkohol, odstraňovač skvrn, čisticí prostředky a jiná korozivní rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození vzhledu diktafonu a voděodolnosti.

4. Před instalací vypněte napájení motocyklu. Po instalaci připojte veškeré příslušenství před zapnutím napájení.

5. Během instalace neohýbejte napájecí kabel a kabel objektivu.

Zvláštní pozornost věnujte těmto tématům:

6. Použijte originální vysokorychlostní paměťovou kartu MICRO TF 32-128 GB, CLASS 10.

Poprvé naformátujte paměťovou kartu v záznamníku.

Sedm. Po delším používání paměťové karty může být generováno velké množství fragmentovaných souborů, což může způsobit poškození nebo ztrátu audio a video souborů. Paměťovou kartu musíte pravidelně formátovat a čistit.

8. Po instalaci paměťové karty pevně stiskněte gumovou zátku a zajistěte kryt paměťové karty, abyste zabránili vodě a zajistili vodotěsný účinek diktafonu.

Pokyny k hlavním dílům:

A. Zobrazit obrazovku B. Přední fotoaparát C. Zadní kamera D. Buck linka E. Spojovací vedení F. Montážní držáky G. Kovový kryt paměťové karty H. Stínící kryt





1. Stahovací páska × 6 2. Montážní držáky × 1 3. Šroub držáku × 4 4. Imbusový klíč × 1
 5. Těsnění rukojeti držáku tři specifikace: 22 m / 25,4 mm / 28 mm 6. Kovový kryt paměťové karty × 1
 7. držák objektivu × 3 8. Základna stojanu × 3 9. Samolepka na základnu stojanu × 3
 10. Šroub držáku × 2 11. matice držáku × 2 12. Šrouby základny × 4 13. Šrouby držáku × 2
 14. Šroubovák × 1

Pokyny k hlavním součástem a klíčovým funkcím:



Reproduktor



Otvory pro
šrouby držáku

Hlavní
kabeláž




Otvory pro šrouby instalace stínítka



Slot pro paměťovou kartu / konektor
TYPE-C

Režim připojení

1. Nastavte multimetr na stejnosměrné napětí, připojte černý drát k záporné napěťové elektrodě a připojte červený drát k spínacímu napětí.
2. Pokud je vedení ACC vypnutý, na multimetru by neměl být žádná naměřené napětí.
3. Pokud je ACC zapnutý, multimetr by měl zobrazovat 12V, napájecí kabel ACC je nalezen.




Pokyny na obrazovce hlavní nabídky:



1. DVR: Kliknutím vstoupíte do rozhraní a nastavení kamery
2. Carplay: vstup do Carplay
3. Android auto: klikněte a přejděte do Android auto
4. Panel: zobrazení hodnoty tlaku v pneumatikách TPMS a zeměpisné šířky a délky
5. Přehrávání: vstupte pro kontrolu přehrávání videa
6. Nastavení: vstup do nabídky nastavení
7. Bluetooth: vstup do připojení funkce Bluetooth
 - A. Ikona doby záznamu
 - B. Ikona rozlišení
 - C. Ikona GPS
 - D. Ikona Bluetooth
 - E. Ikona WIFI
 - F. Ikona gravitačního senzoru
 - G. Ikona paměťové karty
 - H. Nastavení jasu displeje
 - I. Nastavení hlasitosti

Pokyny pro automatické připojení Carplay a Android:



1. Podle požadavků použití klikněte na ikonu 2. nebo vytvořte propojení obrazovky s telefonem.

Pozornost:

Pro první připojení zapněte Bluetooth mobilního telefonu, připojte hostitelské Bluetooth počkejte 5-10 sekund, použití Carplay, Bluetooth se po úspěšné autentizaci automaticky odpojí a rozhraní mobilního telefonu Carplay automaticky přenesse. Automaticky se připojíte při příštím zapnutí, Bluetooth WiFi hostitele se zapne bez jakékoli operace.



Pozornost:

Pro první připojení zapněte Bluetooth mobilního telefonu, připojte se k hostitelskému Bluetooth, počkejte 5-10

sekund a mobilní WiFi po zapnutí automaticky přenesse rozhraní Android auto. Klepnutím na tlačítko Domů se vrátíte do diktafonu hlavní rozhraní.


Pokyny na obrazovce hlavního nastavení

Kliknutím vstoupíte na hlavní obrazovku nastavení, obrázek jako níže:



1. Vypnutí obrazovky: Nastavení času spořiče obrazovky
2. Hlas: Nastavení více jazyků
3. Čas: Nastavte čas hostitele (po připojení zubů GPS/WiFi/E rekordér automaticky aktualizuje čas.)
4. Zvuk mobilního telefonu: Vyberte otevřít/zavřít, po zavření hostitel přehraje zvuk mobilního telefonu.
5. Tón tlačítek: Zapnutí/vypnutí tónu dotykového tlačítka.
6. WiFi přepínač: Zapněte/vypněte funkci WiFi a vzdálenost WiFi připojení je 10 metrů v případě přímé linie bez překážek.
7. Naformátujte paměťovou kartu: Naformátujte a odstraňte všechny soubory na paměťové kartě.
8. Obnovit tovární nastavení: Obnovení hostitele na původní tovární nastavení.
9. O aplikaci: Kliknutím zobrazíte informace o čísle verze, názvu Bluetooth, názvu WiFi a hesle.



Popis funkce kamery

Kliknutím  vstoupíte do funkce kamery a jejího nastavení



1. Nahrávání: Klikněte na Spustit / Pozastavit nahrávání.
2. Pořizování fotografií: Kliknutím na toto tlačítko pořídíte současně snímky před a po.
3. Zámek: Kliknutím zamknete/odemknete přední a zadní čočku.
4. Záznam: Klepnutím zapnete / vypnete záznam zvuku.
5. Přepínač úhlu pohledu: Kliknutím přepnete samostatné zobrazení přední / zadní kamery, zobrazení obrazu v obrázku.
6. Přehrávání: Klepnutím přepnete na obrazovku přehrávání.
7. Nastavení: Klepnutím vstoupíte do nabídky Nastavení rekordéru.
8. Domovská stránka: Klikněte na domovskou stránku vyšší úrovně.
9. Čas: Zobrazení času a data

Pokyny na obrazovce přehrávání:

Klepnutím  nebo  jedním z nich můžete vstoupit na obrazovku přehrávání:

1. Tlačítko Přehrát
2. Tlačítko Návrat
3. Tlačítko zámku
4. Tlačítko Přehrát
5. Tlačítko Odstranit
6. Tlačítko nahrávání
7. Normální nahrávání videa
8. Fotografie
9. Uzamčená videa
10. Video dohledu nad parkováním
11. Video soubor
12. Tlačítko celé obrazovky




Návod na připojení WiFi:

Postup připojení telefonu Android:




Po zapnutí WiFi vyhledejte v Nastavení WiFi v telefonu název MT80CXXX a pro připojení zadejte heslo 12345678. Po úspěšném připojení se identifikátor WiFi změní ze šedé na bílou.



1. Zapněte prepínač WiFi v nastavení WLAN mobilního telefonu, vyberte název sítě MT80C a zadejte název 12345678 pro připojení.
2. Některé telefony Android mohou zobrazovat zprávu „Tato síť nemá přístup k internetu“. Vyberte možnost „Pouze toto připojení“ nebo „Vždy připojit“.
(Poznámka: Rekordér WiFi se


používá pouze pro připojení a provoz hostitele rekordéru a mobilní aplikace, bez funkce přístupu k internetu).

Postup připojení mobilního telefonu systému iOS:



1. V části Mobil – WLAN – Zapněte prepínač WLAN – Vyberte název sítě MT80C a zadejte název 12345678 pro připojení.
2. Poté otevřete KYCAM2-APP, klikněte na „Enter Recorder“, rekordér vyzve k použití polohy GPS, klikněte na „Povolit při používání APP“. Poté povolte připojení k místní síti.

Funkce APP bude čas od času optimalizována a aktualizována, konkrétní operace podléhá APP



1. Kliknutím na „Enter Recorder“, vstoupíte do zobrazení a nastavení souvisejících se stránkou záznamníku
2. Místní alba: Kliknutím zobrazíte stažená videa a fotografie
3. Více: Nastavení APP – Jazyk – Formát času – Offline mapa.
4. Zpětná vazba k problému: Klikněte pro vstup, vyberte kategorii poruchy a odešlete poruchu ke zpracování na pozadí.
5. O nás – Aktualizace verze – Zkontrolujte, zda je aplikace APP aktuálně aktualizována na nejnovější verzi.

Instrukce funkcí APP:

Indikátor nahrávání

Ikona nahrávání zvuku

Ikona přepínání Mezi zadní a přední kamerou

GPS signál

Otočení zobrazení zadní kamery

Plošné zobrazení

Výběr map (pro zobrazení mapové trasy si musíte stáhnout balíček map)

Rychlost

Aktuální nadmořská výška

Celková nadmořská výška

Zrychlení

Zpráva dokumentů

Pořídít fotografii

Nastavení

Zapnutí / vypnutí nahrávání

Video

Sound Recording Zapnout / vypnout

Speaker Volume High Hlasitost přehrávání videa

Loop Record Options 1Minute(s) Výběr doby sekvence nahrávání

Speed Watermark Záznam rychlosti ZAP / VYP

GPS Coordinate Zobrazení informací o zeměpisné šířce a délce

Advanced

Collision Sensing Off ZAP / VYP zamknutí záznamu při kolizi

Automatic Screen Off Time Off ZAP / VYP automatického vypnutí obrazovky

Camera language English Nastavení Jazyka

Universal

Wi-Fi Name MT86B-16e4e4 > Název WiFi

Wi-Fi Password > Nastavení WiFi hesla

Firmware Version MT86B230803V1.0 Verze Firware

Format SD Card > Formátování karty

Reset > Reset

Hlavní reference

Specifikace

Rozhraní: V533 ARM Cortex-A7 1,0 GHz H.264

DDR3: 128*16 DDR3

Telefonní připojení: Wireless Carplay, Android Auto

Obrazovka: 5palcový IPS displej 854*480

Rozlišení záznamu: Přední AHD1920x1080P Skutečné AHD1920x1080P

Senzor: Sony 322

Formát videa: H.264/TS

Rozlišení videa: 1080P

Formát fotografie: JPG

Rozlišení fotografie: 2M (1920x1080),

GPS stopa: Nepodporovat

G-SENSOR: Vysoká/Střední/Nízká

Wi-Fi: WIFI 2,4 GHz 5,8 GHz

Bluetooth: BT4.1

Záznam: Synchronizujte nahrávání

Jazyk: Čína, Japonsko, Turecko, Vietnam, Rusko a další

Úložný prostor: TF karta, Max 128GB

Skladovací teplota: -10~70°C

Pracovní teplota: -10~60°C

Pracovní vlhkost: 10-85% RH

Voděodolnost: IP67

Běžné metody odstraňování problémů:

1. Jak odpojím Car play/Android auto?

Odpověď: Vypněte WiFi nebo ignorujte Bluetooth pro telefony Apple/Android.

2. Ručně odpojte Carplay / Android auto. Jak to mám znovu připojit?

Odpověď: Telefon lze připojit k hostiteli opětovným kliknutím na Bluetooth.

3. Jak připojím Car play/Android auto po vypnutí a restartu stroje?

Odpověď: Po připojení mobilního telefonu se automaticky připojí zpět, když jsou zapnuty Bluetooth a WiFi.

4. Jak používat bezdrátovou aplikaci App-Kycam2 při připojení k Car play?

Odpověď: Když jste připojeni k Carplay, můžete současně vstoupit do Kycam2 pro bezdrátové ovládání aplikací.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	CARCLEVER
	ds-503DVRcam
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	
	----- razítko a podpis prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

