


Časové relé nastavitelné 12V

46086/12V

Uživatelský návod

Univerzální časovač je určen k zapnutí a vypnutí zátěže po čase nastaveném uživatelem. Umožňuje nastavení cyklů zapnutí/vypnutí podle uložených dat. Umožňuje nastavení času od 0 do 999 sekund, minut nebo hodin. Časovač má energeticky nezávislou paměť a při výpadku napájení se nastavení neztratí, pro dlouhodobý provoz relé nepřetěžujte. Časovač je panelového typu, to znamená, že se montuje na přední panel.

Schéma zapojení relé



Programování

Na předním panelu jsou čtyři tlačítka, když dvakrát stisknete tlačítko nastavení (SET), na displeji bliká horní řádek, pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů můžete nastavit požadovanou číselnou hodnotu, znovu stiskněte tlačítko nastavení, spodní řádek na displeji bliká, pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů můžete nastavit číselnou hodnotu ve spodním řádku, dalším stisknutím tlačítka nastavení můžete opustit nastavení. Stisknutím a delším podržením tlačítka SET přejdeme do nastavení režimů, pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů můžete vybrat režim, který chcete změnit.

Nastavení P0

Můžete si vybrat, v jakých jednotkách bude časovač počítat čas. Hodnota časovače PU-0 počítá v sekundách, časovač PU-1 počítá v minutách, časovač PU-2 počítá v hodinách, lze nastavit od jedné hodiny do 999 hodin.

Nastavení P1

Můžete si vybrat, v jakých jednotkách bude časovač počítat čas ve spodním řádku. Význam je stejný jako u nastavení P0.

Nastavení programů/cyklů:

Dlouze podržte tlačítko SET. Přepnete se do nabídky nastavení:

P0 - interval zapnutí relé (0 sekund, 1 minuta, 2 hodiny).

P1 - interval vypnutí relé (0 sekund, 1 minuta, 2 hodiny).

P2 - nastavení, zda se má nejprve odpočítat zapnuté (OFF) nebo vypnuté (ON) relé.

P3 - počet cyklů, od jednoho do nekonečně mnoha (OFF)

P4 - ON - čekání mezi cykly na stisknutí červeného tlačítka PAUSE-PLAY/OFF pro okamžité spuštění dalšího cyklu

P5 - Zakázat změnu dalších nastavení (ON)

Poznámka

Dvojitým kliknutím na tlačítko start/stop lze podobným způsobem pozastavit jakýkoli program.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

