

DS-X140AAH
LCD monitor 14" OS Android/USB/SD
s univerzálním držákem



Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -15 °C až + 60 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.


Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 5.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: MP3/MP2/WAV/AAC/AMR/M4A/OGG/APE/FLAC RA/WMA
4. Podporované formáty videa:
3GP/ASF/AVI/DIVX/MKV/MP4/MPG/TS/VOB/WEBM/M4V/FLVWMV/
RMVB, Support 4K 3840'2160@60fps /H.265 video decoding
5. Formáty podpory obrázků: BMP/GIF/JPG/PNG
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0
7. TF karta: podpora vysokorychlostního média, max. až 64G
8. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
9. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 3 W reproduktory
10. Napájecí napětí: 12 V
11. Napájecí proud: Max. 1.1 A
12. Pracovní teplota: 0 ° C–50 ° C
13. Teplota skladování: -10 ° C ~ 70 ° C

Systémové parametry

- OS: Android 13.0
- CPU: Arm Cortex-A55 1.8GHz 64-bit
- RAM: 4 GB, Vestavěná 64GB paměť
- Wi-Fi 802.11 b / g, podpora Miracast / Airplay
- Bluetooth (jedno z využití jako přenos zvuku do sluchátek nebo externího Bluetooth reproduktoru)
- FM modulátor pro přenos zvuku do rádia vozu

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

- 1) Spusťte motor

Zapněte monitor pomocí tlačítka 1)



- 2) Vypnutí napájení

Vypnete-li motor dojde do 5 minut k vypnutí monitoru (dle provedení monitoru).

Poznámka:

Zapnutí: Stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund a poté na přibližně 20 sekund aktivujte systém.

Pohotovostní režim: Pokud je monitor zapnutý, stisknutím tlačítka napájení vypnete obrazovku a přepnete jej do pohotovostního režimu.

Restart/vypnutí: Pokud je monitor zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro výběr restartu nebo vypnutí.

.Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.

1. Skrývání
2. Zpět
3. Domů
4. Multi-tasking
5. Nastavení
6. Zapnuto/Vypnuto

- **Zvuk a jas:**

- Klikněte na ikony () na panelu zkratk pro nastavení jasu obrazovky a zvuku.

- **Popis funkce FM přenosu**

- Existují dva způsoby přenosu zvuku z obrazovky zábavního systému do autorádia prostřednictvím FM a pomocí Bluetooth připojení.

První způsob:


Klikněte na ikonu ()

Klikněte na ikonu () a vyberte stejný kanál na autorádiu.

Vstupte do rozhraní Nastavení, pro možnost nastavení funkcí

Kliknutím otevřete nabídku nastavení, uživatel může upravit vlastnosti funkcí, jako je Wi-Fi, síť, displej, Bluetooth, jazyk, využití dat a tak dále.

Upozornění: obnovení továrního nastavení se přístroj nastaví do své původní konfigurace a nebudou vaše osobní údaje uchovány.



Hlavní úvodní funkce

Video přehrávač (Video)

Klepnutím na tlačítko Video můžete otevřít aplikaci pro video. Přístroj může přehrávat video soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

Hudební přehrávač (Music)

Klepnutím na položku Hudba můžete otevřít aplikaci Hudba. Přístroj může přehrávat hudební soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

Ostatní aplikace (Apps)

Kliknutím na možnost "Apps" můžete otevřít stránku aplikace. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, například:

Internet

Kliknutím na ikonu "Internet" na domovské stránce můžete otevřít internetový prohlížeč.

Prohlížení obrázků

Vložením karty USB, klepnutím na tlačítko "Obraz", může uživatel najít seznam obrázků a procházet obrázky otevřením složky dokumentů a klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazit soubory obrázků.

Wireless display

Tato funkce podporuje systém Android a systém Airplay a díky této funkci může uživatel sdílet s přístrojem všechny zdroje v telefonu. Pro zrcadlení zařízení Android využijte aplikaci WIFIDISPLAY, pro zrcadlení zařízení IOS standardně přes ikonu na telefonu „Zrcadlení telefonu“

Správce souborů (File Manager)

Vyberte ikonu správy dokumentu na hlavním rozhraní. Soubory lze připojit z místní paměti nebo USB. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný soubor. Rozhraní správy dokumentů je uvedeno níže.

Video vstup (Video input)

Vyberte ikonu vstupu videa na hlavním rozhraní. Zdroje video vstupu lze připojit k vstupu videa AV. Pokud se zobrazí „žádný signál“, není připojen zdroj signálu do video vstupu. Video vstupní zdrojové rozhraní nabízí AV nebo HDMI.

Aplikace

Zvolte volbu "Apps" pro vstup do rozhraní App Interface. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, dále zde možnost vstupu do obchodu Play pro přístup k aplikacím.

Zrcadlení obrazovky telefonu Android/Apple


Krok 1: Otevřete aplikaci

CarLetter ()

Krok 2: Vyberte režim

Android () nebo

Apple () pro ikonu vlevo dole, (doma) telefon a monitor v opěrce hlavy jsou připojeny ke stejné síti WiFi; (v autě) monitor v opěrce hlavy je připojen k hotspotu sdílenému vašim telefonem.



Krok 3: Zapněte zrcadlení obrazovky smartphonu – vyberte název „Miracast-xxxx“ pro použití funkce zrcadlení telefonu.


Tovární nastavení

Nastavení - Tovární režim -
Tovární režim - kód: 8888

Můžete si vybrat svá oblíbená nastavení, jako například: dotykové klávesy, stavový řádek, zabezpečení, informace o zařízení, logo při spouštění, nastavení motivu atd.

1. Po nastavení stiskněte tlačítko „Zpět“, bude k dispozici po restartu!

2. Protože se jedná o aftermarketové zařízení, nesmíme předinstalovat logo automobilu, které se zobrazuje při spouštění.



Instalace do vozu

Monitory přimontujte pomocí speciálních instalačních konzol na opěrku hlavy.

Před zahájením montáže

Před zahájením montáže se ujistěte, že tvar a rozměr displeje odpovídá rozměrům opěrky ve vozidle. K montáži využívejte příslušné nářadí a příslušenství.

Postup montáže

1. Držák displeje zasuněte do lišt na monitoru.
2. Držák displeje zasuněte na sloupky opěrky hlavy.
3. S využitím imbusového klíče připevněte držák ke sloupkům opěrky.
4. Zastrčte držák monitoru do držáku nainstalovaného na opěrce, následně nastavte optimální úhel displeje
5. Připojte napájecí kabely a zapněte monitor.


Zapojení doporučujeme svěřit odborné firmě.



①



②




③



④



⑤



⑥

Zapojení kabeláže

Způsob napájení (*vyberte jeden)

1. Adaptér stejnosměrného proudu pro připojení k elektrické síti (používejte doma)

UPOZORNĚNÍ: Adaptér není součástí balení



2. Připojení 12 V do zapalovače cigaret v autě



3. Připojení napájení ACC do pojistkové skříňky v autě



Žlutý kabel: +12 V baterie (stálé napětí)

Červený kabel: spínané napětí + 12 V

Černý: zem (kostra vozu)

Připojení Audio/ Video vstupu

Žlutý RCA konektor: video vstup

Červený/Bílý RCA konektor: audio vstup R/L

Často kladené otázky

- Zvýšil jsem hlasitost na maximum, proč ji neslyším?

1. Je FM zapnuté? Pokud ano, vypněte jej.

2. Je Bluetooth automaticky připojeno k sluchátkům? Pokud potřebujete, aby vestavěný reproduktor přehrával zvuk, vypněte jej.

- Jak obnovit tovární nastavení?

Dobrý den, spusťte prosím jednou „Vymazat všechna data“. Postup je následující: Nastavení - Systém - Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení) - Obnovit zařízení.

- Jak změním nastavení loga a motivu?
- Běžný video software pro přenosné televizory do auta je příliš malý, ne, líbí se mi, můžete si stáhnout jinou aplikaci?

Dobrý den, můžete si vybrat své oblíbené logo a motiv podle těchto kroků: Nastavení - Tovární režim - Tovární režim - kód: 2016 - logo spouštění nebo nastavení motivu.

Dobrý den, aplikace, které potřebujete, si můžete stáhnout z prohlížeče nebo Obchodu Play.

Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.

UPOZORNĚNÍ:

1. Přečtěte si, prosím, pečlivě obsluhu výrobku, všimněte si varování a dodržujte ho.
2. Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.
3. Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku.
4. Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!
5. Rozsah dovolených teplot pro skladování přehrávače je -30° až 80° C.
Rozsah pracovních teplot je -20° až 70° C.
6. Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.

VAROVÁNÍ!

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nesledujte za jízdy video, ani neprovádějte nastavení monitoru. V některých zemích je sledování videa za jízdy zcela zakázáno.

Upozornění:

Během provozu se na obrazovce může objevit několik jasných bodů, nejedná se o vadu, ale technologií, zobrazení zdrojové matice.

* Kvůli upgradům produktu nebo technickým aktualizacím může být někdy v případě potřeby změněn návod k použití. Výrobce si vyhrazuje právo upravit a aktualizovat specifikace produktu bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

DS-X140AAH

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

