

SRE5slim-xxxx
RE5slim-xxxxWR

● Parameter

Inch	Power Consumption		
24"	74W	36+72pcs	C/SP625 CLASS 3 S4E J845 ECE R86 TA2 ECE R102
30"	82W	36+96pcs	
42"	96W	36+144pcs	
48"	106W	36+168pcs	
60"	122W	36+216pcs	
72"	138W	36+288pcs	

● 14 Modes

4 možnosti blikání

1. Single flash
2. Double flash
3. Triple flash
4. Single flash Alt.Left Right half

5 možností rotace

1. Pomalá protisměrná rotace
2. Pomalá rotace
3. Rychlá protisměrná rotace
4. Rychlá rotace
5. Rotace

3 možnosti směřování

1. Navádění do středu
2. Levé navádění
3. Právě navádění

Bez ovladače

● Contens

CL zapalovač

Line length: 3.5m

Line length: 5m

Connect yellow wires to the Red for lasting 3 seconds, until the light bar stay steady on , then you will see the different of brightness , release the Yellow wire to switch By Day or By Night .

S ovladačem

● Contens

Drátový ovladač

Line length: 3.5m

The wired remote controller is directly connected with the connector of the lamp's outlet to connect the lamp.

Line length: 5m

Connect yellow wires to the Red for lasting 3 seconds, until the light bar stay steady on , then you will see the different of brightness , release the Yellow wire to switch By Day or By Night .

Červený drát připojte na kladné napájení 12V/24V
Černý drát připojte na kostru
Žlutým drátem krátkým spojením na plus přepínáte režimy rampy
Pokud chcete využívat denní/noční režim je třeba spojit žlutý drát na 3 sekundy na plus

Rampa WR obsahuje bezdrátový ovladač



1 Po 30 sekundách v pohotovostním režimu se klávesnice odpojí pro probuzení stiskněte libovolnou klávesu.

2 Po vyznění napájení do 2 minut se klávesnice vypne, stiskněte ON/OFF pro spuštění.

Uložení preferovaného módu do předvolby: na požadovaném módu stiskněte na 3 sekundy tlačítko předvolby

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

