

F3012

Ventilátor DUO na palubní
desku 12 V



F30USB

Ventilátor DUO na palubní desku
USB-C

NÁVOD K POUŽITÍ

Technické specifikace

Model	Velikost	Napětí	Příkon	Hlučnost	Hmotnost
F3012	10 cm	DC 12 V	9,5 W	50 dB	0,42 kg
F30USB	10 cm	DC 5 V	15 W	50 dB	0,44 kg

Poznámka: Podle konkrétního modelu se řiďte odpovídajícími parametry uvedenými v tabulce.

Obsah balení



- Ventilátor
- 2× super lepicí podložky
- Návod k použití

Hlavní vlastnosti

- **Všesměrové nastavení** – ventilátor lze nastavit do všech úhlů
 - **Upozornění:** Neotáčejte ventilátor zbytečně, pokud to není nutné
 - **F3012:** Přepínač 0-II (2 rychlosti)
 - **F30USB:** 5 úrovní plynulého nastavení síly větru
-


Provozní instrukce F3012

1. **Před použitím** vypněte vypínač ventilátoru.
2. **Nastartujte auto** a zapojte zástrčku do zapalovače cigaret.
3. **Nastavte vhodný úhel** ventilátoru podle potřeby.
4. **Zapněte vypínač** a zvolte požadovanou rychlost, možnost nastavení dvou rychlostí.
5. **Po použití** vypněte vypínač a vytáhněte zástrčku ze zapalovače cigaret.



Všesměrově nastavitelné



Neotáčejte ventilátorem pokud to není nutné



Ovládání rychlosti 0-I-II


Provozní instrukce F3012

1. **Nastartujte auto** a zapojte zástrčku USB-C.
 2. **Nastavte vhodný úhel** ventilátoru podle potřeby.
 3. **Zapněte vypínač** a zvolte požadovanou rychlost, každý ventilátor má svůj ovladač rychlosti, možnost nastavit 5 rychlostí.
 4. **Po použití** vypněte vypínač a vytáhněte koncovku USB-C.
-



Všesměrově nastavitelné

Neotáčejte ventilátorem pokud to není nutné



Ovládání rychlosti

**Možnost nastavení 5 úrovní
pro každý ventilátor zvlášť**

Bezpečnostní upozornění

1. Po otevření obalu správně zlikvidujte plastové sáčky, abyste předešli udušení dětí nebo domácích zvířat.
2. Před použitím umístěte ventilátor na stabilní rovnou plochu.
3. Nepoužívejte ventilátor v místech s vysokou koncentrací sazí nebo prachu.
4. **Nesměřujte ventilátor přímo na oheň nebo plynový sporák**, nekládejte do výrobku žádné kovové nebo hořlavé předměty – hrozí nebezpečí požáru.
5. Nepoužívejte v blízkosti ohně, na místech s vysokou teplotou, nebo v okolí odpadního papíru či kovového odpadu.
6. **Neponořujte ventilátor ani jeho části do vody** při čištění. Pokud používáte ventilátor venku a objeví se bouřka, okamžitě jej přestaňte používat – hrozí úraz elektrickým proudem a požár.
7. Děti mohou ventilátor používat pouze pod dohledem dospělých. Udržujte malé děti a kojence v bezpečné vzdálenosti od baterií.
8. Při čištění nestríkejte čisticí prostředky přímo na ventilátor – mohlo by dojít k poškození plastových dílů.

Čištění a údržba

- Před čištěním nejprve **odpojte napájení**.
- K čištění vnějšího povrchu používejte **vlhký hadřík**.
- **Nepoužívejte minerální čisticí prostředky** – mohlo by dojít k poškrábání povrchu.
- Nedovolte, aby se do ventilátoru dostala voda.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Nefunguje po zapnutí	Zástrčka není zapojena do zapalovače Koncovka USB-C není zapojena do USB-C zásuvky.	Zapojte zástrčku znovu do zapalovače cigaret. Zapojte USB-C konektor znovu do USB-C zásuvky.
Nefunguje po zapnutí	Špatný kontakt zapalovače cigaret. Špatný kontakt USB-C zásuvky.	Zkontrolujte kontakt zapalovače v autě. Zkontrolujte kontakt USB-C zásuvky.
Hlučnost po zapnutí	Vadný vibrační motor	Obráťte se na servis
Funguje jen jednou po zapnutí	Nekompatibilní napětí ventilátoru a auta. Nekompatibilní napětí ventilátoru a USB-C zásuvky.	Zvolte správný model ventilátoru pro vaše použití.

Poznámka: Vzhledem k neustálému vylepšování výrobku se produkt, který jste obdrželi, nemusí zcela shodovat s uvedenými specifikacemi. Děkujeme za pochopení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10 info@stualarm.cz

Výrobce: TAIZHOU INDUSTRY CO.,LTD Building 25 Bay New Area, Taizhou China

