



Multimediálne rádio

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL

Obsah

1		Oboznámenie sa s produktom
1		Základné informácie
2		Špecifikácie
3		Základná obsluha zariadenia
6		Funkcie a aplikácie
6		Menu
7		Navigácia
7		Nastavenia navigácie
9		Bluetooth
13		Rádio
14		RDS
16		iPod
17		Hudba
19		TV (voliteľné)

Poznámka: Všetky náhľady, diagramy a obrázky sú len informačné. Pri obsluhu zariadenia sa riadte pokynmi v tomto manuáli.

AUX (voliteľné)	20	
Galéria	21	
Nastavenia	22	
Nastavenia zvuku	23	
Prieskumník	31	
Obchod Play	34	
Systémové nastavenia	35	
Email	37	
Kalkulačka	39	
Prehliadač	40	
Kalendár	41	
Parkovacie snímače a kamera	45	
Hodiny	46	
Manažér aplikácií	47	
Prevzatia	48	
Riešenie problémov	49	
Údržba zariadenia	50	

NOVÝ ROZMER MULTIMEDIÁLNEJ ZÁBAVY

 **Android** Platform



Oboznámenie sa s produktom

Základné informácie

Multimediálne rádio RoadRover je systém obsahujúci plnú multimediálnu vybavenosť, navigáciu, mobilnú kanceláriu, email, internet a pod. Používa systém Android, ktorý je v tomto momente najviac populárny systém vo svete. Vďaka inteligentnej hlasovej navigácii sa vždy dostanete na Vami požadované miesto čo najrýchlejšou a najbezpečnejšou cestou, mobilná kancelária Vám umožní pracovať na ľubovoľnom mieste a vďaka bohatej výbave aplikácií si dokonale vyplníte voľné chvíle s priateľmi vo vozidle.



Oboznámenie sa s produktom

Špecifikácie

- Operačný systém Android 2.3
- Procesor Cortex-A8 800MHz, RAM DDR2 512MB, iNAND flash 4GB
- NXP Sub nízko/stredno frekvenčný rádio tuner a 135MHz DSP procesor pre ešte lepšiu kvalitu reprodukovaneho zvuku a prehrávaného videa.
- HD TFT displej s rozlíšením 800x480pix, kapacitná dotyková obrazovka
- Podpora funkcie kompasu, 3D zobrazenia mapy a hlasovej navigácie
- Hudobný prehrávač
- Galéria médií, hodiny, kalendár, email, kalkulačka
- DVD prehrávač, podpora formátov DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R/RW, MP3
- FM/AM rádio s podporou RDS
- Podpora digitálnej a analógovej TV (voliteľné)
- Vstup pre parkovaciu kameru a iPod
- Nastaviteľná intenzita podsvietenia displeja
- Podpora 3G/WiFi bezdrôtového pripojenia do Internetu



Základná obsluha zariadenia

Zapnutie a vypnutie

Autorádio sa zapne po zapnutí zapalovania. Vypne sa automaticky po vypnutí zapalovania a vytiahnutí kľúča alebo manuálne stlačením ON/OFF tlačidla.



Prispôsobenie pracovnej plochy

Pracovná plocha autorádia obsahuje 5 základných obrazoviek. Po spustení je užívateľovi automaticky zobrazená domovská stránka. Jednoduchým pohybom prsta po obrazovke sa prepínate medzi jednotlivými obrazovkami. Všetky funkcie na domovskej obrazovke sú nemenné. Funkcie a aplikácie na ostatných obrazovkách si môžete prispôbiť.




Základná obsluha zariadenia

■ Podržte prst na ľubovolnom voľnom mieste na obrazovke. Následne si môžete na dané miesto vytvoriť ikonu odkazujúcu na aplikáciu, widget alebo priečinok. Taktiež môžete presúvať jednotlivé ikony medzi hlavným menu a ostatnými obrazovkami.




■ Podržte prst na danej ikone a jednoduchým pohybom presuňte ikonu na požadované miesto. Ikonu je taktiež možné rovnakým spôsobom zmazať. Podržte prst na danej ikone a presuňte ju na tlačidlo "Odstrániť".



Prispôsobenie pracovnej plochy

Zmena pozadia pracovnej plochy

- Stlačte tlačidlo "MENU" na paneli autorádia alebo podržte prst na voľnom mieste na jednej z obrazoviek. Otvorí sa vyskakovacie okno. Pokiaľ zvolíte možnosť "Tapety", môžete si zmeniť celé pozadie na všetkých obrazovkách.



- Systém obsahuje 10 rôznych živých tapiet a niekoľko obrázkov s rôznymi štýlmi. Taktiež si môžete vybrať svoju obľúbenú fotku z galérie a použiť ju ako pozadie pracovnej plochy.



Funkcie a aplikácie

Domovská obrazovka

Systém sa prepne do domovskej obrazovky stlačením tlačidla **HOME**, ktoré je umiestnené na ovládacom paneli rádia. Funkcie ako Bluetooth, Navigácia, Rádio, iPod, Hudba a DVD sú pevne zafixované (neodstrániteľné). Po kliknutí na jednotlivé ikony sa spustí daná aplikácia. Na domovskej obrazovke sú taktiež zobrazené údaje o dátume a čase, o pripojení na internet a rýchlosti vozidla.



Funkcie a aplikácie

Navigácia

Systém sa dodáva s navigáciou Automapa s mapovou databázou Európy. Obsahuje množstvo funkcií ako 2D/3D pohľad, hlasovú navigáciu, body záujmu a pod.



Nastavenia navigácie

Navigáciu je možné po správnom nastavení spúšťať tlačidlom  na prednom paneli.

- Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Nastavenie navigácie**.
- Kliknite na Zmeniť pre určenie cesty k navigačnej aplikácii.
- Kliknite na OK.
- Vráťte sa do základnej obrazovky autorádia a vyskúšajte funkčnosť tlačidla .



Spoznajte svet mobilných aplikácií






Bluetooth


Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje prenášať dáta na vzdialenosť asi 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia. Poskytuje pohodlné spojenie medzi autorádiom a mobilným telefónom, aby vaša komunikácia bola počas jazdy vždy bezpečná.



Vytvorenie spojenia

- Zapnite Bluetooth a funkciu Bluetooth viditeľnosť na Vašom mobilnom telefóne.
- Na domovskej obrazovke autorádia zvolíte možnosť Bluetooth alebo stlačíte tlačidlo Phone na prednom paneli.
- V mobilnom telefóne vyhľadajte nové zariadenie Bluetooth (autorádio).
- Zvoľte možnosť "Spojiť". Zadaťte PIN kód 1234 a zvolíte OK.



Upozornenie

- Pokiaľ máte mobilný telefón spárovaný s autorádiom a aktivovanú funkciu automatického spojenia, telefón sa automaticky spojí s rádiom pokiaľ sa dostane do dosahu Bluetooth.
- Pokiaľ sa Váš mobilný telefón nachádza v zozname spárovaných zariadení v autorádiu, po kliknutí na jeho Bluetooth meno sa zariadenia spoja.



Bluetooth

Nastavenie systému

Obnoviť

Obnoviť

Zvoľte "Obnoviť" pre obnovenie zoznamu spárovaných zariadení.

Prerušiť spojenie

Prerušiť spojenie

Zvoľte "Prerušiť spojenie" pre vymazanie vybraného zariadenia zo zoznamu.

Synchr. adresár

Synchronizovať adresár

Pre synchronizáciu telefónneho zoznamu použite túto funkciu. Následne sa bude v autorádiu zobrazovať aktuálny telefónny zoznam.

Syn. záznam o v.

Synchronizovať záznam o volaniach

Pre synchronizáciu Denníka hovorov použite túto funkciu.

Informácie o zar.


Informácie o zariadení

Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazia informácie o verzii Bluetooth, názve zariadenia a prístupovom PIN kóde. Názov zariadenia je možné zmeniť.

A2DP

Pokiaľ máte úspešne spárovaný mobilný telefón s autorádiom, v spodnej časti okna sa zobrazia ovládacie prvky pre prehrávanie hudby cez Bluetooth.

Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete zvoliť nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu alebo pozastaviť/spustiť prehrávanie.



Upozornenie

- Prístupnosť spomínaných funkcií závisí od funkcionality a vybavenosti Vášho mobilného telefónu.



Bluetooth

Volat' alebo prijat' hovor

Pre volanie, prijatie, ukončenie alebo odmietnutie hovoru môžete použiť ovládacie prvky na volante vozidla alebo tlačidlá na dotykovej obrazovke autorádia.

- Pred volaním alebo odmietnutím hovoru za pomoci Bluetooth handsfree sady sa uistite, že mobilný telefón je korektne spojený s autorádiom.


Volanie >>>

Na výber máte z dvoch možností uskutočnenia hovoru.

1. Zadajte telefónne číslo priamo cez klávesnicu na autorádiu a zvolíte  .



2. Vyhľadajte požadovaný kontakt v telefónnom zozname alebo zadajte meno kontaktu. Následne kliknite na ikonu  .





Bluetooth

Prijatie hovoru >>>

Pre prijatie hovoru stlačte tlačidlo .

Pre prepnutie medzi verejným/prívatným telefonovaním stlačte  počas zvonenia.

Pre ukončenie/odmietnutie hovoru stlačte tlačidlo .



Možnosti počas hovoru >>>

Počas aktívneho hovoru môžete využiť nasledujúce možnosti.

- Prepnutie medzi verejným/prívatným hovorom. Pokiaľ si neželáte, aby ostatní pasažieri počuli Váš rozhovor a chcete si hovor vypočuť privátne priamo z mobilného telefónu, stlačte tlačidlo pre prepnutie medzi verejným/prívatným hovorom.





Rádio

Používanie rádia

Vychutnajte si pôžitok z jazdy pri počúvaní Vašich obľúbených FM/AM rádiostaníc.

- Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Rádio** (alebo priamo spustíte funkciu Rádio z domovskej obrazovky).
- Otvorte sekciu **Voľba** a nastavte správny región.
- Stlačte **Hľadať všetky** pre vyhľadanie všetkých dostupných staníc v okolí a následne stlačte **Uložiť všetky** pre ich uloženie do pamäti zariadenia.



Funkcie tlačidiel >>>



Zníženie naladenej frekvencie (Ázia/Amerika: 0.1 MHz/Európa: 0.05 MHz).



Zvýšenie naladenej frekvencie (Ázia/Amerika: 0.1 MHz/Európa: 0.05 MHz).



Premenovať aktuálne naladenú stanicu.



Hľadať nasledujúcu stanicu.



Hľadať všetky dostupné stanice.



Nastavenie funkcií rádia a regiónu.



RDS

Región

Pred ladením rádiostaníc nastavte región v sekcí **Voľba**.



AF (Alternatívne frekvencie)

Alternatívne frekvencie (skrátene AF) je funkcia umožňujúca autorádiu preladovať prijímanú frekvenciu na inú frekvenciu v rámci rovnakej stanice (napr. keď je úroveň signálu príliš slabá alebo pri zmene vysielača).

Pre použitie funkcie AF, kliknite na tlačítko AF nachádzajúce sa v sekcii Voľby po tom, ako autorádio získa RDS informácie o danej stanici. Tento proces je potrebné vykonať pri každom novom ladení staníc.





RDS

TA (Dopravné spravodajstvo)

Dopravné spravodajstvo (TA) je funkcia, ktorú využívajú rádiostanice pri vysielaní dopravných správ. Využíva sa pre informovanie vodičov o dopravnej situácii na cestách, policajných hliadkách, uzávierkach ciest a pod.

- Pokiaľ sa na niektorej z uložených staníc objaví TA, systém automaticky preladí frekvenciu na danú stanicu a prehrá užívateľovi dopravné správy. Pokiaľ sa TA vysielá na aktuálne počúvanej stanici, systém na tejto frekvencii zotrvá (nepreladí na inú rádiostanicu)
- Pre použitie funkcie TA, kliknite na tlačítko TA nachádzajúce sa v sekcii Voľby po tom, ako autorádio získá RDS informácie o danej stanici.



PTY (Typ rádiostaníc)

Toto nastavenie obsahuje 32 preddefinovaných typov programov vysielaných na staniciach (napr. v Európe: PTY1 Spravodajstvo, PTY6 Dráma, PTY11 Rocková hudba).



Pokiaľ si vyberiete jeden typ vysielaného programu, pri novom ladení staníc sa uložia len stanice s daným vysielaným programom.

Poznámka:

Odporúčame inštalovať multimedialne autorádio len do vozidiel s 2 rádio anténami. Napriek vysokej citlivosti prijímača nie je možné porovnávať citlivosť FM rádia s OEM rádiami.



iPod

iPod

Vypočujte si obľúbené skladby zo zariadení iPod, iPhone, iTouch alebo iPad

Synchronizácia hudby >>>

Pre synchronizáciu hudby z iPod, iPhone, iTouch, iPad vykonajte nasledovné kroky:

- Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **iPod**.
- Pripojte Vaše zariadenie iPod cez iPod kábel
- O pár sekúnd sa zariadenie zosynchronizuje a na obrazovke sa zobrazia všetky skladby z Vášho zariadenia iPod. Prehrávanie môžete ovládať priamo na dotykovej obrazovke rádia alebo pomocou ovládacích prvkov na volante.

Prehrávanie skladieb >>>

Pomocou tlačidiel v hornej ľavej časti obrazovky sa môžete prepínať medzi playlistami, interpretmi, albumami a žánrami.

Prehrávanie sa spustí jednoduchým kliknutím na požadovanú skladbu.

Pre ovládanie prehrávania použite prvky na obrazovke alebo na volante vozidla.



Aktivácia/deaktivácia náhodného prehrávania

Prehrávať od začiatku; Predchádzajúca skladba (podržte na 2 sekundy); Prehliadať skladbu (stlačte a držte)

Zastaviť prehrávanie Spustiť prehrávanie

Ďalšia skladba; Prehliadať skladbu (stlačte a držte)



Hudba

Hudba

Vypočujte si počas riadenia vozidla svoje obľúbené skladby.

Pridanie skladieb >>>

Systém automaticky zoskenuje všetky dostupné skladby v pamäti rádia, na pamäťovej karte alebo na USB zariadení a automaticky ich pridá do playlistu.

Prehrávanie hudby >>>

Po nakopírovaní hudobných súborov do rádia alebo na pamäťové médium vykonajte nasledujúce kroky:

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Hudba**.
2. Vyberte si hudobnú kategóriu.
3. Zvoľte požadovanú skladbu.
4. Ovládajte prehrávanie nasledovnými tlačidlami:



Aktivácia/deaktivácia
náhodného prehrávania



Prehrávať od začiatku; Predchádzajúca skladba (podržte na 2 sekundy); Prehliadať skladbu (stlačte a držte)




Zastaviť prehrávanie



Spustiť prehrávanie



Ďalšia skladba; Prehliadať skladbu (stlačte a držte)





Hudba

Hudobná knižnica

Všetky skladby v hudobnej knižnici sú rozdelené do sekcií Interpreti, Albumy, Skladby, Zoznamy skladieb a Práve sa prehráva.

Výber skladby >>>

1. V prehrávači hudby zvolíte v pravom hornom rohu  a vyberte Hudobnú knižnicu.
2. Zvoľte si skladbu z Interpretov, Albumov, Skladieb alebo Zoznamov skladieb.



Možnosti hudobnej knižnice >>>


Dlhým kliknutím na skladbu môžete vykonať nasledovné operácie:

Prehrať - prehrať skladbu alebo všetky skladby rovnakého žánru.

Pridať do zoznamu skladieb - pridať skladbu do aktuálneho zoznamu skladieb.

Odstrániť - odstrániť skladbu alebo skladby usporiadané podľa rovnakého žánru.

Hľadať - zvoľte možnosť Hľadať, ak chcete o skladbe zistiť viac informácií na Internete.





TV (voliteľné)

K autorádiu je možné pripojiť TV tuner (obr. 1) pre prijímanie televízneho signálu. Pri montáži sa riaďte manuálom dodávaným k TV tuneru.






AUX (voliteľné)

Autorádio obsahuje vstup AUX, ktorý Vám ponúka možnosť pripojiť externý zdroj zvuku.

Aktivácia/deaktivácia funkcie AUX > > >

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **AUX**.
2. Pokiaľ chcete ukončiť prehrávanie hudby a vypnúť vstup AUX, kliknite na Zatvoriť.



Obr. 1



Galéria


Galéria médií je miesto, kde si môžete prezerať všetky svoje obrázky, fotografie a videá. Pri obrázkoch je možné využiť jednoduchú editáciu, spustiť prezentáciu, nastaviť obrázok ako tapetu, fotku kontaktu, alebo zaslať obrázok ako prílohu multimediálnej správy.

Prezeranie obrázkov >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Galéria**.
2. Vyberte priečinok.
3. Pre zmenu zobrazovacieho módu kliknite na alebo v pravom hornom rohu.
4. Kliknite na obrázok (bez ikony) pre jeho zobrazenie.

Počas prezerania obrázku môžete využiť nasledujúce funkcie:

- Skrolujte doľava a doprava pre zobrazenie ďalších obrázkov
- Pre zoom rozťahnite obrázok prstami, pre pôvodnú veľkosť prsty znova spojte ku sebe.
- Pre odoslanie obrázka zvolte Zdieľať.
- Pre zmazanie obrázka zvolte Odstrániť - Potvrdenie odstránenia.
- Pre spustenie prezentácie z daného priečinka kliknite na Prezentácia
- Pre ďalšie možnosti zvolte - **Viac** a vyberte:
 - Orezať:** Orezať veľkosť obrázka
 - Otočiť doľava:** Otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek
 - Otočiť doprava:** Otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek
 - Podrobnosti:** Podrobnosti o aktuálnom obrázku




Prehrávanie videa >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Galéria**.
2. Vyberte video (s ikonou).
3. Ovládajte prehrávanie s tlačidlami na displeji rádia.



Nastavenia

V tejto časti sa nachádzajú všetky nastavenia systému, ako Zobrazenie, Aplikácie, Ukladací priestor, Lokalizácia & Zabezpečenie, Účty a synchronizácia, Jazyk a klávesnica, Hlasový vstup a výstup, Dátum a čas, Informácie o zariadení.



Bezdrôtové pripojenie a sieť


Na používanie služby WIFI je potrebné pripojiť externé USB Wifi zariadenie (nie je súčasťou balenia).

Nastavenia bezdrôtového pripojenia a siete >>>

Wi-Fi: Zapnutie/vypnutie bezdrôtovej siete.

Upozornenie na sieť: Zapnutím funkcie Vás bude zariadenie upozorňovať na dostupné siete v okolí.

Pridať sieť Wi-Fi: Pridať bezdrôtovú sieť manuálne.






Nastavenia

Zdieľanie pripojenia a prenosný prístupový bod

Prenosný Wi-Fi prístupový bod: Aktivujte prenosný WLAN prístupový bod pre zdieľanie mobilného internetového pripojenia s ostatnými zariadeniami pomocou technológie WLAN.



Konfigurácia prenosného prístupového bodu Wi-Fi >>>

Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Aktivujte prenosný WLAN prístupový bod pre zdieľanie mobilného internetového pripojenia s ostatnými zariadeniami pomocou technológie WLAN.

Nastavenia prenosného prístupového bodu Wi-Fi: Sieťové nastavenia WLAN prístupového bodu.

Pomocník: Rozšírené informácie o USB a WLAN zdieľaní pripojenia.

Zobraziť

V tomto menu je možné nastaviť jas displeja a štýl animácie.






Nastavenia

Poloha a zabezpečenie

V sekcii Poloha a zabezpečenie systému určujete, aké lokalizačné služby môže využiť pri zisťovaní polohy. Táto sekcia taktiež obsahuje nastavenia zabezpečenia systému.



Upozornenie

Pred využívaním navigácie alebo aplikácií využívajúcich lokalizáciu je potrebné aktivovať Zameranie cez bezdrôtové siete a Použiť satelity GPS.


Aplikácie

Sekcia obsahujúca nastavenia pre nainštalované aplikácie v systéme.

Neznáme zdroje: Po aktivovaní tejto funkcie je možné sťahovať aplikácie z ľubovoľného zdroja. Pri deaktivovanej funkcii je možné sťahovať aplikácie len z Android Market-u.

Správa aplikácií: Zoznam inštalovaných aplikácií v zariadení. V zozname je možné zistiť informácie o aplikáciách alebo odinštalovať jednotlivé aplikácie.

Spustené služby: Zoznam spustených aplikácií.





Nastavenia

Využitie ukladacieho priestoru: Prehľad o využívanom priestore vyhradenom pre aplikácie

Vývoj: Nástroje určené pre vývojárov Android aplikácií.

Účty a synchronizácia

Sekcia obsahujúca nastavenia synchronizácie a používateľských kont.


Údaje na pozadí: Aktivujte túto funkciu pre automatickú synchronizáciu. Synchronizácia prebehne na pozadí bez nutnosti otvárania aplikácie.

Automatická synchronizácia: Aktivovaním povolíte zariadeniu automatické synchronizovanie kontaktov, kalendára a emailových dát.



Ukladací priestor

Sekcia obsahujúca informácie o kapacite a voľnom priestore pamäťových médií. Obsahuje možnosť sformátovať SD kartu alebo USB pamäťové médium.



Upozornenie

Formátovanie pamäťovej karty odstráni všetky údaje uložené na karte. Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.



Nastavenia


Jazyk a klávesnica

Sekcia obsahujúca nastavenia textového vstupu a jazyka.

Vyberte jazyk: Nastavenie systémového jazyka. Jazyk je použitý pre menu a aplikácie.

Používateľský slovník: Vytvorte si vlastný slovník. Slová v slovníku budú používané ako návrhy pri písaní textu.

Nastavenia klávesnice: Vyberte klávesnicu Android alebo iný typ klávesnice.



Hlasový vstup a výstup

Sekcia obsahujúca nastavenia prevodu textu na reč.

Nastavenie prevodu textu na reč >>>

Vypočúť príklad: Vypočújte si príklad hovoreného textu.

Vždy používať moje nastavenia: Použiť užívateľské nastavenie rýchlosti reči a jazykového nastavenia vo všetkých aplikáciách.


Predvolený nástroj: Nastavenie rečového syntetizátora použitého pre hovorený text.

Nainštalovať hlasové údaje: Stiahnite a nainštalujte dáta potrebné pre prevod textu na reč.

Rýchlosť reči: Nastavte rýchlosť hovoreného textu.

Jazyk: Vyberte systémový jazyk.

Moduly: Zoznam nainštalovaných nástrojov pre prevod textu na reč.





Nastavenia

Dátum a čas

Dátum a čas >>>

Prístup k nastaveniam dátumu a času, ktoré sa zobrazujú na displeji autorádia.

Automaticky: Systém automaticky nastaví dátum a čas podľa siete.


Nastavenia dátumu: Manuálne nastavenie dátumu.

Voľba časového pásma: Manuálne nastavenie časovej zóny.

Nastavenie času: Manuálne nastavenie aktuálneho času.


Použiť 24-hodinový formát: Aktivovaním funkcie bude čas zobrazený v 24-hodinovom formáte.

Formát dátumu: Nastavenie formátu dátumu.



Info o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení a možnosti aktualizácie softvéru.






Nastavenia zvuku


Otvorte Nastavenia zvuku v menu Aplikácie.

Pre nastavenie výšiek, stredov a basov kliknite na ukazovateľ a pohybom prsta smerom hore alebo dole nastavte požadovanú hodnotu.

Pre nastavenie vyváženia použite zobrazené šípky alebo priamo kliknite na bledomodrú bodku a prstom ju presuňte na požadované miesto.



Kliknite na tlačidlo "EQ" pre zobrazenie 9 pásmového ekvalizéra a nastavenie preddefinovaných zvukových efektov. Kliknutím na ktorýkoľvek zvukový efekt sa zmení nastavenie ekvalizéra. Taktiež môžete každé pásmo ručne nastaviť na požadovanú hodnotu. Kliknite na ukazovateľ a pohybom prsta smerom hore alebo dole nastavíte hodnotu daného pásma.





Nastavenia zvuku

Kliknutím na tlačidlo **Pokročilé** v menu Nastavenie zvuku otvoríte rozšírené nastavenia zvuku.

V rozšírených nastaveniach je možné nastaviť úroveň zvuku pre každý zdroj. Klikaním na šípky zvyšujete alebo znižujete úroveň zvuku. Kliknutím na tlačidlo "Predvolené" obnovíte výrobné nastavenie.



Tón klávesnice

Vypnutie/zapnutie tónov klávesnice (dotykovej plochy obrazovky a tlačidiel na prednom paneli).

Audio kanál

Kliknutím prepínate nastavenie zvuku medzi 4 kanálovým a 5.1 kanálovým zvukom. (Poznámka: 5.1 kanálový zvuk je možné využívať len v prípade, keď zdroj obsahuje 5.1 kanálový zvuk - napr. DVD).

Ovládanie hlasitosti

Pri zapnutej funkcii Ovládanie hlasitosti sú nízke a vysoké frekvencie v rámci ekvalizéra vyzdvihnuté. Vyberte požadovanú frekvenciu pre basové reproduktory v sekcii "Basy", frekvenciu pre výškové reproduktory v sekcii "Výšky". Pre nastavenie zisku predzosilňovača vstúpte do časti "Zisk".



Nastavenia zvuku



Subwoofer

Vyberte deliacu frekvenciu pre subwoofer v časti "Frekvencia odrezania". Zisk predzosilňovača pre subwoofer nastavíte v časti "Zisk". Taktiež máte k dispozícii otočenie fázy o 180 stupňov v časti "Fáza".

Centrálny

Vyberte deliacu frekvenciu pre centrálny reproduktor v časti "Frekvencia odrezania". Zisk predzosilňovača pre centrálny reproduktor nastavíte v časti "Zisk".




Rozšírené nastavenia sú určené pre profesionálnych užívateľov. Nesprávne nastavenie môže mať za následok poškodenie zosilňovačov alebo reproduktorov vo vozidle.



Prieskumník

V tejto sekcii môžete prezerať všetky súbory a priečinky z pamäte autorádia, SD karty alebo USB pamäťového média. Taktiež môžete využívať funkcie ako Kopírovať, Prilepiť, Vystrihnúť, Všetko alebo Odstrániť.



Funckie >>>



Náhľad - kliknite na túto ikonu pre zobrazenie náhľadu všetkých súborov




Zoznam - kliknite na túto ikonu pre zobrazenie zoznamu všetkých súborov



Nový priečinok - kliknutím vytvoríte nový priečinok



Označovanie - aktivácia/deaktivácia funkcie označovania súborov





Obchod Play

Market

Na používanie služieb internetu je potrebné pripojiť externý USB modem (nie je súčasťou balenia). Android Market obsahuje veľké množstvo aplikácií, hier a vyzváňacích tónov. Po prihlásení sa pomocou Google účtu sú tieto aplikácie k dispozícii na stiahnutie.



Vyhľadajte aplikáciu >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Obchod**.
2. Kliknite na a napíšte názov požadovanej aplikácie.
3. Kliknite na pre spustenie vyhľadávania.

Taktiež máte možnosť priamo prezerať jednotlivé kategórie Obchodu Play, ako sú Odporúčané, Najlepšie zadarmo, Najlepšie nové, a pod.





Obchod Play


Inštalácia aplikácie >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Obchod**.
2. Pokiaľ aplikáciu Obchod spúšťate po prvýkrát, pozorne si prečítajte podmienky používania služby a následne kliknite na tlačidlo **Akceptovať**.
3. Vyhľadajte požadovanú aplikáciu a stiahnite ju.



Odištalácia aplikácie >>>

1. Z domovskej stránky Android Marketu stlačte ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo "MENU" na paneli autorádia. Následne vyberte **Moje Aplikácie**.
2. Označte požadovanú aplikáciu.
3. Zvoľte Odištalovať - OK.






Správca systému

V tejto sekcii je možná aktualizácia systému a reset do výrobných nastavení.


Vytvoriť zálohu a pokračovať >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Správca systému**.
2. Otvorte **Vytvoriť zálohu a pokračovať**.
3. Kliknite na **Vytvoriť zálohu** pre zálohovanie zariadenia.
4. Systém sa prepne do zálohovacieho módu a reštartuje sa.



Obnoviť výrobcom nastavený režim >>>

1. Kliknite na Obnoviť výrobcom nastavený režim.
2. Potvrďte požiadavku.
3. Systém sa následne resetuje.





Správca systému

Aktualizovať MCU >>>

V tejto sekcii môžete aktualizovať MCU softvér zariadenia. Online aktualizácia je závislá na konfigurácii systému a dostupnosti dát na aktualizáčnom serveri.



Aktualizovať systém >>>

V tejto sekcii môžete aktualizovať systém zariadenia. Online aktualizácia je závislá na konfigurácii systému a dostupnosti dát na aktualizáčnom serveri.





Email


Na používanie služieb internetu je potrebné pripojiť externý USB modem (nie je súčasťou balenia).

V tejto sekcii sa dozviete ako vytvárať a čítať emaily cez Vaše súkromné alebo firemné emailové konto.

Nastaviť email >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Email**.
2. Zadaťte svoju emailovú adresu a heslo.
3. Kliknite na Ďalej (pre všeobecné emailové kontá ako sú napr. Google Mail alebo Yahoo) alebo zvolte Manuálne nastavenie (pre iné typy emailových kont).
4. Riadťte sa inštrukciami zobrazenými na displeji.

Po korektnom nastavení emailového konta sa všetky správy stiahnu do zariadenia. Pokiaľ ste si vytvorili viacero kont, máte možnosť sa prepínať medzi jednotlivými kontami. Vyberte si konto v ľavej hornej časti obrazovky podľa toho, s ktorým chcete momentálne pracovať.





Email


Nastaviť email >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Email**.
2. Kliknite na  v pravej hornej časti obrazovky, alebo stlačte tlačidlo "MENU" na prednom paneli autorádia.
3. Zvoľte **Napísať** .
4. Zadajte príjemcov, predmet správy a text.
5. Kliknite na  v pravej hornej časti obrazovky a vyberte Pripojiť prílohu pre pridanie prílohy ku správe.
6. Pre odoslanie správy kliknite na Odoslať.



Taktiež môžete využiť jednu z nasledujúcich možností:

- Zadávajte emailové adresy manuálne a oddeľujte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
- Uložte si rozpísaný email ako koncept kliknutím na ikonu  a zvoľte **Uložiť ako koncept**.
- Pridajte ďalších príjemcov kliknutím na ikonu  a zvoľte **Pridať Cc/Bcc**.





Email


Prezrieť si email >>>

Pokiaľ si otvoríte svoje emailové konto, môžete si prezerať staršie správy v režime off-line. Pokiaľ si chcete zo servera stiahnuť najnovšie emailové správy, aktivujte pripojenie do Internetu.

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Email**, následne konto.
2. Kliknite na  a zvolte **Obnoviť** pre obnovenie zoznamu emailov.
3. Vyberte si požadovaný email.

Pri prezieraní emailu si môžete zvoliť z nasledujúcich možností:

- Pre zmazanie správy kliknite na **Zmazať**.
- Pre odpovedanie na daný email kliknite na **Odpovedať**.
- Pre preposlanie daného emailu kliknite na ikonu  a zvolte **Preposlať**.



Odpovedať na si email >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Email**, následne konto.
2. Vyberte požadovaný email.
3. Kliknite na Odpovedať alebo Odpovedať všetkým






Kalkulačka

Kalkulačka

Využívajte virtuálnu kalkulačku pri riešení matematických postupov rovnako, ako bežnú kalkulčku.

Obsluha kalkulačky >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Kalkulačka**.
2. Využívajte čísla a znaky na displeji rovnako ako pri bežnej kalkulačke.




Používanie rozšíreného panelu >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Kalkulačka**.
2. Stlačte tlačidlo "MENU" na prednom paneli autorádia a vyberte možnosť Rozšírené funkcie.
3. Zvoľte si funkciu.

Odstránenie histórie >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Kalkulačka**.
2. Stlačte tlačidlo "MENU" na prednom paneli autorádia alebo kliknite na , následne zvoľte Zmazať históriu.





Prehliadač

Prehliadač

Na používanie služieb internetu je potrebné pripojiť externý USB modem (nie je súčasťou balenia).

Získajte plný prístup ku všetkým webovým stránkam priamo vo svojom vozidle. Počas prehliadania internetových stránok a sťahovania obsahu Vám môžu byť účtované doplnkové poplatky. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa internetového pripojenia.

Prehliadanie webových stránok > > >

Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte Internet. Pre otvorenie požadovanej stránky kliknite na pole URL, zadajte internetovú adresu webstránky (URL) a kliknite na .

Využívanie záložiek:

Kliknutím na ikonu  otvoríte uložené stránky, často navštevované stránky a históriu.



Pre navigáciu počas prezerania stránok použite nasledovné funkcie:

- Pre zväčšenie obrazu pritlačte dvomi prstami na obrazovku a roztiahnite ich.
- Pre zmenšenie obrazu prsty znova spojte. Môžete použiť aj dvojklik na obrazovku.
- Pre otvorenie nového okna stlačte  - **Nové okno**.
- Pre vyhľadanie textu kliknite na  - zvolte **Viac - Vyhľadať na stránke**.
- Pre pridanie medzi záložky kliknite na  - zvolte **Viac - Pridať záložku**.
- Pre obnovenie stránky kliknite na  - **Obnoviť**.
- Pre zmenu nastavenia prehliadača kliknite na  - zvolte **Viac - Nastavenia**.
- Pre zobrazenie histórie sťahovania kliknite na  - zvolte **Viac - Prevzatia**.
- Pre zobrazenie detailov stránky kliknite na  - zvolte **Viac - Info o stránke**.



Prehliadač

Pridať stránku medzi záložky >>>

Systém umožňuje pridanie webstránky medzi záložky aj manuálne. Pre pridanie stránky vykonajte nasledovné kroky:

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Prehliadač**.
2. Kliknite na  - **Záložky**.
3. Zvoľte **Pridať - Pridať naposledy navštívenú stránku** pre pridanie už prezeraných stránok (preskočte bod 4).
4. Zadaťte webovú adresu stránky (URL).
5. Zvoľte OK.



V zozname kliknite a podržte prst na záložke a vyberte si z nasledujúcich možností:


- Pre otvorenie stránky v aktuálnom okne zvoľte **Otvoriť**.
- Pre otvorenie stránky v novom okne zvoľte **Otvoriť v novom okne**.
- Pre editovanie detailov záložky zvoľte **Upraviť záložku**.
- Pre pridanie odkazu záložky na domovskú stránku zvoľte **Pridať odkaz na plochu**.
- Pre odoslanie adresy stránky (URL) zvoľte **Zdieľať adresu**.
- Pre skopírovanie adresy stránky (URL) zvoľte **Kopírovať adresu URL odkazu**.
- Pre odstránenie záložky zvoľte **Odstrániť záložku**.
- Pre nastavenie záložky ako domovskej stránky zvoľte **Nastaviť ako domovskú stránku**.



Prehliadač

Najviac navštevované stránky >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Prehliadač**.
2. Kliknite na  - **Najviac navštevované stránky** alebo **História**.
3. Zvoľte požadovanú stránku.






Prehliadač

Vyhľadávací nástroj Google

Nástroj určený pre vyhľadávanie v rámci webových stránok a obsahu.

Vyhľadávanie >>>

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Hľadať**.
2. Zvoľte **Vstupné okno**.
3. Napíšte názov alebo adresu stránky (URL), ktorú chcete vyhľadať.
4. Kliknite na ➔ pre vyhľadanie výsledkov.



Použite nasledujúce možnosti počas vyhľadávania:

- Kliknite na 🔍 v ľavej hornej časti obrazovky a zvoľte požadovaný typ vyhľadávania.
- Kliknite na 🔍 v ľavej hornej časti obrazovky, následne na ⚙️ pre pridanie ďalších kategórií.





Kalendár


Kalendár Vám umožňuje uložiť si dôležité poznámky a udalosti pre každý deň, týždeň alebo mesiac.

Prístup do kalendára

- Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Kalendár** .
- Zadaťte Exchange konto a heslo, následne zvolte **Ďalej**.
- Nastavte potrebné serverové údaje.

Pridanie udalosti > > >

1. Po otvorení kalendára si vyberte požadovaný deň.
2. Stlačte tlačidlo "Menu" na prednom paneli rádia alebo kliknite na .
3. Zvoľte **Viac - Nová udalosť**.
4. Vyplňte požadované detaily a kliknite na **Hotovo**.



Počas vyplňania detailov použite nasledujúce možnosti:

Mesiac: po kliknutí sa zobrazí mesiac s vysvieteným aktuálnym dňom. V spodnej časti kalendára sa zobrazujú udalosti v časovej postupnosti (základné zobrazenie).

Týždeň: po kliknutí sa zobrazí týždeň s vysvieteným aktuálnym dňom.

Deň: po kliknutí sa zobrazí daný deň so všetkými udalosťami.

Agenda: po kliknutí sa zobrazia všetky udalosti zapísané v kalendári.

Viac: ďalšie nastavenia a možnosti kalendára.






Parkovacie snímače a kamera

Parkovacie snímače

Autorádio podporuje funkciu zobrazovania "vtáčieho pohľadu" pri využívaní originálnych parkovacích snímačov (závisí od typu vozidla).



Parkovacia kamera

K autorádiu je možné pripojiť parkovaciu kameru. Jej funkciu je nutné spustiť v sekcí **Nastavenia navigácie** v menu **Aplikácie**. Aktivujete ju funkciou **CCD**.





Hodiny

Aplikácia Hodiny Vám ponúka vždy aktuálny čas na cestách. Podporuje funkcie ako budík, denný/nočný režim, hudba, galéria a prezentácia.

Nastavenie budíka

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Hodiny** .
2. Zvoľte **Zapnúť budík**.
3. Nastavte čas a kliknite na **Nastaviť**.



Spustiť prezentáciu

Pre spustenie prezentácie obrázkov z galérie kliknite na .

Prehrať hudbu

Pre spustenie prehrávania hudby kliknite na .

Domovská obrazovka

Kliknite na symbol domu pre návrat na domovskú obrazovku.

Denný/nočný režim

Pre zmenu z denného na nočný režim a naopak kliknite na .





Manažér aplikácií

V Manažéri aplikácií môžete do zariadenia inštalovať aplikácie, ktoré neboli stiahnuté z Android Marketu. Taktiež máte možnosť nepotrebné aplikácie odinštalovať.


Inštalovanie aplikácie > > >

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **APK Manager**.
2. Kliknite na **Install** a vyhľadajte požadovanú aplikáciu na SD karte alebo USB pamäťovom zariadení.
3. Zvoľte **Inštalovať - Hotovo**.



Odinštalovanie aplikácie > > >

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **APK Manager**.
2. Kliknite na **Uninstall** a vyhľadajte požadovanú aplikáciu na odstránenie.
3. Zvoľte **OK**.





Prevzatia

V aplikácii Prevzatia môžete spravovať všetky svoje stiahnuté súbory a aplikácie z Marketu alebo Prehliadača.

1. Na domovskej obrazovke otvorte Aplikácie a vyberte **Prevzatia** . Zobrazí sa zoznam všetkých stiahnutých súborov.
2. Kliknite na "Menu" - Uložiť podľa veľkosti pre usporiadanie súborov podľa veľkosti.
3. Kliknite na "Menu" - Uložiť podľa dátumu pre usporiadanie súborov podľa dátumu stiahnutia.



Riešenie problémov



Upozornenie

Nasledujúca tabuľka je určená pre rýchle vyriešenie možných problémov pri inštalácii a používaní zariadenia. Pokiaľ problémy pretrvávajú a nepodarilo sa ich odstrániť, kontaktujte najbližšie servisné stredisko alebo Vášho predajcu. Nepokúšajte sa opravovať zariadenie ani do neho iným spôsobom zasahovať. Pri neoprávnenom zásahu do zariadenia hrozí strata záruky, poškodenie zariadenia alebo hrozba úrazu.

PROBLÉM	DÔVOD	RIEŠENIE
Problém so zapnutím zariadenia	Kľúč od vozidla nie je v zapalovaní a v polohe 1.	Vložte kľúč do zapalovania a aktivujte palubnú elektroniku (poloha 1).
	Kľúč nie je v dosahu vozidla (Key-less).	Umiestnite kľúč do dosahu vozidla.
	Poškodená poistka v poistkovej skrini.	Vymeňte poistku za novú s rovnakými parametrami.
Dotyková plocha je nepresná	Skalibrujte dotykovú plochu podľa postupu v sekcií Nastavenia - Systém v menu Aplikácie.	
Dotyková plocha nereaguje	Systém pracuje na pozadí s veľkým množstvom údajov.	Počkajte, kým systém dokončí všetky procesy. Pokiaľ problém pretrváva, reštartujte zariadenie.
Chyba pri prehrávaní DVD disku	Disk je vložený nesprávne.	Vysuňte disk z mechaniky a vložte ho správnou stranou (dátovou plochou smerom nadol).
	Disk je poškriabaný alebo zdeformovaný.	Vymeňte disk za nový.
	Disk nemôže byť prehraný v tomto zariadení.	Skontrolujte formát disku a použite len kompatibilné formáty.
Menu v DVD nereaguje	Disk môže byť neoriginálny.	Použite originálny disk.

Riešenie problémov

PROBLÉM	DÔVOD	RIEŠENIE
Pri prehrávaní DVD je obrazka čierna alebo zašednutá	Kontrast, jas alebo saturácia sú nastavené na nízke úrovne.	Nastavte úrovně jasu, kontrastu a saturácie pre dosiahnutie najlepšieho obrazu.
Parkovacia kamera CCD nefunguje.	Kamera nie je nainštalovaná.	Nainštalujte kameru a pripojte kábel do rádia.
	Kamera má nesprávny video formát.	Nahradte kameru správnym typom.
Pri cúvaní nie je možné ovládať autorádio.	Pri cúvaní je prvoradá bezpečnosť a na displeji rádia je zobrazovaný "vtáčí pohľad" alebo video z parkovacej kamery.	Až po ukončení cúvania sa rádio prepne do normálneho režimu.
GPS nemôže zamerať presnú pozíciu.	GPS anténa nie je pripojená.	Pripojte GPS anténu.
	Automobil sa nachádza v oblasti so slabým pokrytím GPS signálu.	Prejdite s automobilom určitú vzdialenosť, aby ste zabezpečili kvalitný príjem GPS signálu.
GPS pravidelne nemôže určiť polohu.	Je možné, že ste v tzv. slepom mieste na mape alebo na miestach, ktoré ešte neboli zapracované do mapy.	Aktualizujte databázu máp v navigácii.

Riešenie problémov

PROBLÉM	DÔVOD	RIEŠENIE
Navigačný systém nevybral najkratšiu trasu.	Pri prepočítavaní trasy systém berie do úvahy množstvo aspektov, ako sú prevýšenia, pravidlá cestnej premávky, hlavné a vedľajšie cesty a pod. Systém vždy vyberie tú najvhodnejšiu cestu.	
Navigačná šípka sa po mape nepohybuje plynule.	Výpadky signálu GPS.	Zariadenie sa snaží dopočítať polohu z iných dát. Tento problém sa vytráfi pri zabezpečení kvalitného príjmu GPS signálu.

Údržba zariadenia

Multimediálny systém obsahuje precízne a citlivé časti, s ktorými musíte manipulovať so zvýšenou pozornosťou. Riadte sa nasledovnými pokynmi pre vyhnutie sa problémom so zárukou a s cieľom predĺženia životnosti systému.

- Obsluhujte zariadenie so zvýšenou opatrnosťou. Nie je odporúčané obsluhovať zariadenie deťom do 12 rokov.
- Udržujte zariadenie v suchu. Vystavenie zariadenia účinkom vody, čistiacich prostriedkov alebo prachu môže mať za následok poškodenie zariadenia.
- Nevystavujte zariadenie a jeho časti vysokej teplote. Účinky vysokej teploty skracujú životnosť, poškodzujú kryt a súčasti zariadenia. Vystavenie zariadenia vysokej teplote môže mať za následok poškodenie zariadenia.
- Nevystavujte zariadenie a jeho časti nízkej teplote. Pri nízkej teplote môže dôjsť ku kondenzácii vody v zariadení, čo má za následok elektrický skrat a poškodenie zariadenia a dotykovej plochy.
- Zabezpečte, aby nedošlo ku pádu alebo mechanickému nárazu do zariadenia. Takéto poškodenie môže mať za následok stratu záruky a trvalé poškodenie.
- Nerozoberajte ani inak nezasahujte do zariadenia. Zásahom do zariadenia strácate právo na uplatnenie záruky. Pokiaľ máte problémy so zariadením, kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaný servis.
- Nečistite zariadenie silnými chemickými čistiacimi prostriedkami a prostriedkami, ktoré poškadzujú vrchnú vrstvu plastových krytov.
- Nevystavujte zariadenie elektromagnetickým alebo rádioaktívnym poliam pri používaní alebo skladovaní.
- Nepoužívajte ostré predmety pri manipulácii a ovládaní dotykovej plochy.

Tento manuál môže byť upravovaný a publikovaný len s písomným súhlasom výrobcu. Všetky produkty spomenuté v tomto dokumente sú fyzickým a duševným vlastníctvom vlastníacich spoločností. Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Užívateľský manuál je určený pre pomoc pri obsluhu zariadenia; prioritne sa riadte upozoreniami a poznámkami zobrazovanými na zariadení.

COPY RIGHTS © 2012 VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ